

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5227 Natkjole med korte ærmer

Stof: Fast let stof ca. 2,8 m (str. 32-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Blondebånd, 7 knapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Nederste del – 2 dele med fold
5. Skråstrimmel – 1 del

SYNING:

1. Sy indsnit i forstykke, pres dem nedad.
2. Sy sidesømmene på kjolens nederste og øverste del. Sy skuldersømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Bøj forkanter langs første markeringslinje og pres, bøj dem igen langs den anden markeringslinje og pres.



4. Fold skråstrimlen på langs på midten, med retsiden udad, og pres. Læg strimlen langs halsudskæringen, og sy med 0,5 cm sømrum. Fold strimlen opad, og fold enderne ind. Buk strimlernes fold til retsiden rundt om halsudskæringen, og sy den fra retten i sømmen, hvor strimlen er syet på.
5. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
6. Læg forstykkets højre del på venstre så midterlinjerne passer og hæft fast i den nederste kant. Rynk den øverste kant af kjolens nederste del. Sy øverste og nederste del sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
7. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og pres. Læg et blondébånd under de nederste kanter, så festonerne er synlige, og sy fast.
8. Sy knaphuller i højre forstykke, sy knapper fast på venstre.

Tillykke – du er færdig :)