

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5240 Ærmeløs buksedragt med blonde.

Stof: Tyndt jersey ca 2,5 m (str 32-40), ca 3 m (str 42-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Elastisk blonde, vlieseline, 4 trykknapper.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Forbuks – 2 dele
2. Bagbuks – 2 dele
3. Bagstykke – 1 del med fold
4. Forstykke – 1 del med fold
5. Indsats bag – 1 del med fold
6. Indsats for – 1 del med fold
7. Skråstrimmel til halsen bag – 1 del
8. Skråstrimmel til halsen for – 1 del
9. Skråstrimmel til ærmegab – 2 dele



SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg små styker vlieseline på vrangside af de tilklippede lukningsbelægninger på skulder. Sy for- og bagstykker sammen i sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock de inderste kanter af lukningens tilklippede belægninger på skulder, fold dem mod vrangen og hæft fast.
2. Sy de små sider af ærmegabenes skråtrimler, så de former 2 cirkel. Kant ærmegabene, halsudskæring for og bag med tilsvarende skråtrimler.
3. Sy side-, ben- og midtersømmene på buksedelene. Rynk den øverste kant i bukser.
4. Sy indsatsdelene sammen i sidesømmene. Sy indsats til den nederste kant af buksedragtens øverste del ved at strække indsatsen lidt. På samme måde sys indsatsen til buksernes øverste kant.
5. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
6. Sæt trykknapper på forstykke og bagstykke ved skulderlukninger.

Tillykke – du er færdig :)