

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5241 Chemise med dekorativ sløjfe

Stof: Satin med stræk, ca. 0,7m (str. 32-42), ca. 1,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Skråbånd i kontrastfarve ca. 1,5 – 2 m.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til de øverste kanter 0 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke midterdel – 1 del med fold

Skråbånd:

1. Kant til forstykke – 1 dele
2. Kant til ærmegab og stropper – 2 dele
3. Løkke – 2 dele

SYNING:

1. Sy forstykkets midterdel og sidedele sammen til markeringer af slids, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

2. Sy kant fra skråbånd til den øverste kant af forstykke.
3. Sy kant fra skråbånd til den øverste kant af bagstykke og ærmegab. Af det resterende skråbånd sys stropper.
4. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.
5. Fold skråbånd til løkker på midten på langs med retside udad og sy. Sy løkker fra skråbånd til den øverste kant af bagstykke som markeret.
6. Tag chemise på, sæt stropperne ind i løkkerne, juster længden af stropper og hæft dem fast.

Tillykke – du er færdig :)