

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 5342 Kjole med asymmetrisk udskæring

Stof: Fast stof ca. 2,1 m (str. 32-42), ca. 2,6 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, usynlig lynlås.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 3 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Forstykke sidedel højre – 1 del
4. Forstykke sidedel venstre – 1 del
5. Forstykke nederste midterdel – 1 del
6. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
7. Bærestykke bag (inderste) – 2 dele
8. Belægning for nederste midterdel – 1 del
9. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Forstykke øverste midterdel – 1 del
2. Belægning til sidedel højre – 1 del
3. Bærestykke bag (inderste) – 1 del



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Overlock den indvendige kant af belægningen til forstykkets nederste midterdel og sidekanten i den indvendige del af forstykkets øverste midterdel. Overlock den nederste kant af det inderste bærestykke og bagstykkets midterkanter.
3. Sy forstykkets øverste og nederste midterdel sammen fra markeringen og nedad. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
4. Overlock slidssømrummene i forstykkets midterdel og venstre sidedel. Sy forstykkets midterdel og sidedele sammen, og i venstre søm sy fra ærmegabet til slidsmarkering. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midterdel og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten.
5. Fold slidbelægningen på forstykkets midterdel mod vrangen langs den markerede foldelinje og pres. Fold sømrummet til slidsen på forstykkets sidedel mod vrangen og sy det fast. Sy en skrå pyntestikning øverst på slidsen, så de øverste slidssømrum bliver fastholdt.
6. Sy bagstykkets midtersøm fra markering af lynlås til bunden. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i.
7. Sy belægningen ret mod ret på udskæringen i forstykkets nederste midterdel, fold den mod vrangen og pres.
8. Læg forstykkets øverste midterdele sammen ret mod ret og sy udskæringen og halsudskæringen. Klip hak i sømrummene i rundingerne. Vend midterdelen til retsiden og pres. Sy belægning af den nederste midterdel fast til den indvendige kant af øverste midterdel, og behandl derefter de øverste midterdele som én del.
9. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
10. Læg det indvendige bærestykke ret mod ret på bagstykket, og læg forstykkernes skulderkanter imellem. Sy skuldर्सømmene og halsudskæringen i bagstykket. Fold det indvendige bærestykke mod vrangen.
11. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene sammen og pres.

12. Pres oplægningssømrummene på ærmer og kjolens nederste kant mod vrangen og sy dem fast med blindsting.

Tillykke – du er færdig :)