

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5571 Slå-om bluse med sløjfe på ærmer

Stof: Fast stof ca. 1,8 m (str. 32-42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, skråbånd.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning, forkant, bælte og bindebånd – 0 cm.



Stof:

1. Forstykke højre del – 1 del
2. Forstykke venstre del – 1 del
3. Bagstykke – 2 dele
4. Bagstykke sidedel – 2 dele
5. Krave – 2 dele
6. Bælte – 2 dele
7. Ærme forreste del – 2 dele
8. Ærme bageste del – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del.

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy indsnit i forstykke, klip sømrummene ned, overlock dem og pres opad.
3. Sy bagstykker og bagstykkets sidedele sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
4. Sy højre sidesøm, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy venstre sidesøm, lad et hul i sømmen stå åben mellem markeringer. Overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy pyntestik langs hullet i sømmen 0,1 cm fra kanterne. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres.
6. Sy bæltestykker til forstykkets dele, overlock sømrummene.
7. Kant med skråbånd: forkanter, bæltekanter, nederste kant af bluse, nederste ærmekanter og bindebånds-kanter.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
9. Sy den udvendige krave ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
10. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.

Tillykke – du er færdig :)