

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5590 Kjole med korte ærmer og lynlås foran

Stof: Fast kjolestof ca. 1,9 m (str. 32- 42), ca. 2,2 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, lynlås ca. 50 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Indsats bag – 2 dele
3. Forstykke – 2 dele
4. Indsats for – 2 dele
5. Nederdel for – 1 del
6. Nederdel bag – 1 del
7. Krave – 2 dele
8. Ærme – 2 dele

Vlieseline:

1. Krave – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.



2. Sy forreste indsats og forstykke sammen, klip hak i sømrummene i hjørner, overlock og pres sømrummene mod indsats.
3. Sy bageste indsats og bagstykke sammen, klip hak i sømrummene i hjørner, overlock og pres sømrummene mod indsats. Sy bagstykkets midterste søm, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden.
4. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sæt kravens dele sammen ret mod ret og sy langs den øverste kant. Vend kraven og pres. Bøj den nederste kant af inderste krave 1 cm mod vrangen og pres. Sy øverste krave i halsudskæring, pres sømrummene mod kraven. Fold den inderste krave mod ret, sæt lynlås imellem kravens dele og langs forkanten og sy fast. Sy den nederste kant af inderste kraven i den udvendige søm.
6. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
8. Overlock de nederste ærmekanter, bøj dem 1 cm mod vrangen og sy fast.
9. Sy nederdelens dele sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud.
10. Sy kjolens øverste og nederste dele sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
11. Overlock kjolens nederste kant, bøj den 1,5 cm mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)