

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5603 Poncho med lommer og knapper

Stof: Blødt frakkestof ca. 2,2 m (str. 32-42), ca. 2,4 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: 6 knapper, foer, vlieseline.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Forstykke højre del – 1 del
2. Forstykke venstre del – 1 del
3. Bagstykke – 1 del
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Bagstykke sidedel – 2 dele
6. Lommeliste – 2 dele
7. Halsbelægning bag – 2 dele
8. Halsbelægning for, højre del – 2 dele
9. Halsbelægning for, venstre del – 2 dele
10. Forkantsbelægning – 2 dele

Foer:

1. Forstykke højre del – 1 del (minus bredden af forkantsbelægning)
2. Bagstykke – 1 del
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Bagstykke sidedel – 2 dele

5. Stor lommepose – 2 dele
6. Lille lommepose – 2 dele

Vlieseline:

1. Lommeliste – 2 dele
2. Halsbelægning bag – 2 dele
3. Halsbelægning for, højre del – 2 dele
4. Halsbelægning for, venstre del – 2 dele
5. Forkantsbelægning – 2 dele

SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Fold lomelistene på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend lomelistene og pres kanterne.
3. Listelomme: Afmærk lommeplaceringer på retside af forstykkets højre del med skarpt vokskridt. Afmærk midtene og enderne af lommeindgange. Afmærk sylinjer på lomelistene. Placer lommelisten på forstykke ret mod ret langs lommens midterlinje (fold peger ned) og hæft. Læg lille lommepose over lommeliste og sy fast 1 cm fra lommens midterlinje. Placer stor lommepose på den anden side af lommens midterlinje og sy fast med 1cm sømrum. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend den store lommepose på vrangside gennem lommeåbningen. Fold lommeliste opad. Sy en dobbelt søm i inderside nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommerne. Sy kanter af store og små lommeposer sammen, overløck sømrummene. Sy de smalle kanter af lommelisten på forstykke. Den anden lomme syes på sammen måde.
4. Sy forstykkets venstre del of sidedel sammen. Sy forstykkets højre del og sidedel sammen. Sy bagstykkets sidedele til bagstykke. Sy skuldर्सømmene. Pres sømrummene fra hinanden.
5. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Lad en af skuldर्सømmene stå åben ca. 15 cm til at vende ponchoen igennem.
6. Sæt forkantsbelægninger på modellen og sy på langs af de nederste kanter og forkanter. Sy foeret til de indvendige kanter af forkantsbelægninger.
- 7 Sy skuldर्सømmene i halsbelægning, pres sømrummene fra hinanden. Sy

halsbelægnings dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend halsbelægning og pres. Sy den udvendige halsbelægning ret mod ret på modellens halsudskæring. Pres sømrummene fra hinanden.

8. Sy den indvendige halsbelægning ret mod ret på foerens og forkantsbelægnings halsudskæring. Hæft sammen sømmene af den indvendige og udvendige halsbelægning.

9. Bøj oplægningssømrummet mod vrangen og pres. Sy foer til den nederste kant af poncho. Sy den nederste kant af modellen fast med blindsting. Vend poncho mod ret og sy det midlertidige hul i foer op.

10. Sy knaphuller i forstykkets højre del som markeret. Sy knapper fast på forstykkets venstre del.

Tillykke – du er færdig :)