

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5656 Basis-T-shirt med raglanærmer

Stof: Strikket stof med middel til høj strækprocent, ca. 1 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1,5 cm til oplægning af modellen og ærmerne og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Halskant – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy ærmerne fast til forstykket, overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne.
2. Sy ærmerne fast til bagstykket, overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne.
3. Sy ærmesømmene og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.



4. Overlock modellens og ærmernes nederste kanter. Fold sømrummene mod vrangsiden, pres og stik dem fast.

5. Sy halskanten sammen til en ring. Fold halskanten på midten på langs med vrangsiden indad. Sy halskanten fast til halsudskæringen ved at strække den let. Halskantens søm placeres ved toppen af det venstre ærme. Overlock sømrummene og pres dem nedad.

Tillykke – du er færdig :)