

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.


Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5659 Jerseytop med åben ryg

Stof: Strikket stof med middel eller høj strækprocent
ca. 0,6 m (str. 32-42), ca. 0,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:



Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
2. Sy forstykkets strop sammen, overlock sømrummene og pres dem.
3. Overlock den nederste kant, ærmegabenes kanter, halsudskæringens kant og bagstykkets øverste kant. Fold kanterne mod vrangsiden, pres dem og stik dem ned.

Tillykke – du er færdig :)