

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5666 Top med sløjfe

Stof: Strikket stof med middel til høj strækprocent, ca. 0,6 m (str. 32–54) ved en stofbredde på 150 cm.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 0 cm sømrum ved ærmegabene og halsudskæringen, 1,5 cm til oplægning af modellen og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene, og pres dem bagud.
2. Afslut ærmegabene og halsudskæringen med bindebåndene med en smal rullesøm.
3. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.



4. Sy forstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem.
5. Overlock modellens nederste kant, pres oplægningssømrummet mod vrangsiden og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)