

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5710 Klassisk fåreskinsjakke

Stof: Kunstigt fåreskind ca. 1,6 m (str. 32-40), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm;

Andre materialer: 2 knapper, læderfletning (eller snor) til løkker.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum til skulder-, side-, ærmesømme og til ærmer og kravens påsyningsømme; til modellens nederste kanter, nederste ærmekanter, forkanter, revers, øverste lommekanter og udvendige kravekant – 2,5 cm, andre sømme – 0,5 cm.

Stof:

1. Forstykke øverste sidedel – 2 dele
2. Bagstykke øverste sidedel – 2 dele
3. Bagstykke øverste midterdel – 2 dele
4. Forstykke øverste midterdel – 2 dele
5. Bagstykke nederste del – 1 del
6. Forstykke nederste del – 2 dele
7. Krave – 1 del
8. Ærme øverste del – 2 dele
9. Ærme nederste del – 2 dele
10. Lomme – 2 dele

SYNING:

Tips:

- En overlappet søm: Afmærk sylinien i begge dele. Læg de to dele over hinanden, sådan at sylinje ligger over sylinje. Kantstik langs den rå kant på retsiden af stoffet. Sy pyntestik $\frac{1}{2}$ cm fra kanten.
- En randsøm: Sy en almindelig søm. Pres begge sømrum til samme side. Reducer det nederste sømrum til $\frac{1}{2}$ cm. Sy en pyntestikning på retsiden, 0,7 cm fra sylinjen. Stik gennem begge sømrum.

1. Sy indsnittet i forstykkets øverste midterdel.
2. Bøj sømrummene ved lommernes øverste kanter mod retten og sy fast.
3. Sæt lommerne på forstykkets nederste dele som markeret og sy fast.
4. Sy forstykkets øverste sidedele og øverste midterdele sammen med en overlappet søm .
5. Sy forstykkets øverste og nederste dele sammen med en overlappet søm .
6. Sy bagstykkets øverste midter- og sidedele sammen med en overlappet søm .
7. Sy bagstykkets midtersøm med en overlappet søm .
8. Sy bagstykkets øverste og nederste dele sammen med en overlappet søm .
9. Sy skuldersømmene og sidesømmene ret mod ret.
10. Sy ærmets øverste og nederste dele sammen med en overlappet søm . Sy ærmesømmene ret mod ret.
11. Sy ærmerne i ærmegabene ret mod ret.
12. Bøj sømrummet ved kravens udvendige kant mod retten og sy fast.
13. Bøj sømrummene ved reverskanter, forkanter og nederste kant af modellen mod retten og sy fast.
14. Sy kraven i modellens halsudskæring ret mod ret med en randsøm.
15. Klip snoren i stykker med en længde, der passer til knapperne. Her skal du måle din

knaps diameter, gange den med 2 og lægge 2 cm til. (Eksempel: Hvis din knap er 2 cm i diameter: $2 \times 2 = 4 \text{ cm} + 2 = 6 \text{ cm}$.) Lav løkker af snoren, og sy dem fast på højre forstykke. Sy knapperne fast på venstre forstykke.

Tillykke – du er færdig :)