

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5743 Bluse med dekorativt bærestykke

Stof: Fast blusestof ca. 1,2 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 7 knapper, dekorativt bånd (efter ønske).

KLIPNING:



Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 1,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Bærestykke bag – 1 del
4. Forstykke sidedel – 2 dele
5. Forstykke mellemdel – 2 dele
6. Forstykke central del – 2 dele
7. Bærestykke for – 2 del
8. Krave – 2 dele
9. Kravestand – 2 dele
10. Stolpe – 2 dele
11. Ærme – 2 dele
12. Manchet – 2 dele

Vlieseline:

1. Stolpe – 2 dele
2. Krave – 1 del
3. Kravestand – 1 del
4. Manchet – 2 dele

SYNING:

Tip: Efter ønske kan der indsættes et dekorativt bånd i sømmene i henhold til modelbilledet.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy pyntestik tæt på kravens kanter. Ri kravens påsyningskanter samlet på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres.
3. Sy bagstykkets midter- og sidedele sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy bagstykke og bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy forstykkets side- og midterdel sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykkets centrale del og midterdel sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy forstykke og bærestykke sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
5. Fold stolpen på midten på langs og pres. Sy det yderste snit af stolpen til forstykket, pres sømrummene imod stolpen. Bøj den indvendige kant af stolpen indad og sy den i sømmen på den ydre stolpe.
6. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy den udvendige kravestand ret mod ret på blusens halsudskæring. Klip sømrummene ned og pres dem ind i standen. Ri den indvendige stand fast på påsyningssømmen. Sy pyntestik fra retten hele vejen rundt tæt på standens kanter, idet den indvendige kant medtages.

8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Rynk øverste kant af ærmerne mellem markeringer og de nederste kanter af ærmer.
9. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.
10. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
11. Bøj oplægningssømrum mod vrangen og pres, fold kanten ind og sy fast.
12. Sy knaphuller langs midten af stolpe i højre side. Sy knapperne fast på stolpe i venstre side. Sy knaphuller og knapper i manchetter.

Tillykke – du er færdig :)