

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5759 Bluse med asymmetrisk forstykke

Stof: Fast blusestof fremstillet af naturlige eller blandede fibre

Andre materialer: vlieseline, 8 knapper, usynlig lynlås

**KLIPNING:**

Stof:

1. Bagstykke - 2 dele
2. Forstykke højre del- 1 del
3. Forstykke venstre del- 1 del
4. Sidedel- 2 dele
5. Lille stolpe – 2 dele
6. Stor stolpe – 2 dele
7. Ærme– 2 dele
8. Manchet– 2 dele
9. Krave– 2 dele
10. Kravestand– 2 dele

Vlieseline:

1. Krave– 1 del
2. Kravestand– 1 del
3. Lille stolpe – 1 del
4. Stor stolpe – 1 del
5. Manchet– 2 dele



## SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Pyntestik kravens kanter smalt. Ri kravens påsyningskanter samlet på den øverste kant af den udvendige stand. Pres sømrummet langs den nederste kant på den indvendige stand mod vrangen. Hæft standens dele sammen ret mod ret, kraven ligger imellem. Sy langs forkanten og den øverste kant, start hhv. slut foran ved standens påsyningslinje. Hæft for enderne af sømmen. Klip sømrummene ned. Vend standen, fold kraven opad og pres.
3. Sy indsnit på bagstykker, pres dem mod midten. Sy den midterste søm på bagstykket, overlock sømrummet og pres. Sy brystindsnit på forstykkets venstre del, pres det opad. Rynk den midterste kant af forstykkets højre del mellem markeringerne.
4. Læg delene af den lille stolpe ret mod ret og sy på langs på den konkave kant. Vend stolpen ud og pres. Sy den yderste kant af den lille stolpe fast på forstykkets venstre del. Pres sømrummene imod stolpen. Bøj den indvendige kant af stolpen indad og sy den i sømmen på den ydre stolpe.
5. Sy den yderste kant af den store stolpe fast på forstykkets højre del. Sæt delene af den store stolpe ret mod ret, læg forstykkets venstre del imellem stolpedelene og sy på langs på kanten. Bøj den inderste del af den store stolpe mod vrangen og pres. Bøj den åbne kant af stolpen indad og sy den i sømmen på den ydre stolpe.
6. Sy sidedele og forstykke sammen, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Sy skuldresømmene og den højre sidesøm sammen. Overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy den venstre sidesøm fra ærmegab ned til markering, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy lynlåsen i resten af venstre sidesøm.
8. Sy den udvendige kant af kravestand til halsudskæring. Pres sømrummene mod kravestanden. Bøj kanten af den indre kravestand indad og sy i den udvendige søm. Sy pyntesøm langs kanten af kraven og kravestanden.
9. Sy ærmesømmene indtil markeringer af slidser, overlock sømrummene og pres dem fra hinanden. Sy slidserne i 0,1 cm fra folden. Sy ærmer med i ærmegab. Overlock sømrummene.

10. Fold manchetterne på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend manchetterne og pres kanterne. Sy den ene kant af manchetter ret mod ret på de nederste ærmekanter. Pres sømrummene ind i manchetterne. Bøj kanten af de indre manchetter indad og sy i den udvendige søm.

11. Bøj oplægningssømrummene mod vrangen i 1 cm og pres, bøj dem igen i 1,5 cm og sy dem fast.

12. Sy knaphuller i manchetterne. Sy knapperne fast på manchetterne og på forstykket.

Tillykke – du er færdig. :)