

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5764 Bluse med dekorative læg

Stof: Fast tyndt blusestof (fx. tynd organza) ca. 1,1 m (str. 32-42), ca. 1,5 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Blondebånd i to bredder, 2 cm og 4-5 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del
2. Forstykke – 1 del med fold
3. Ærme – 2 dele
4. Volant – 2 dele

SYNING:

1. Fold læggene på forstykket som markeret med vrangsidens indad og med folden udad. Sy læggene fra retsiden fra halsudskæringen til den tværgående markering. Pres læggene mod midten af forstykket som vist på billedet.

2. Sy indsnit i bagstykket, pres dem mod midten.

3. Sy højre skuldarsøm, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock kanten ved halsudskæringen. Læg et 2 cm bredt bånd over halskanten og stik det fast. Sy venstre

skuldarsøm, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

4. Sy volanterne fast til ærmernes nederste kanter, overlock sømrummene og pres dem opad. Stik et 4–5 cm bredt bånd fast over sømmene. Overlock volanternes nederste kanter. Stik et 2 cm bredt bånd fast langs volanternes nederste kanter. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres.

5. Overlock modellens nederste kant. Stik et 4–5 cm bredt bånd fast langs modellens nederste kant.

Tillykke – du er færdig :)