

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5781 Løs chemise / natkjole med løbegang

Stof: Fast stof, fx. silke, ca. 1,3 m (str. 32-42), ca. 1,7 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Elastik 0,5 cm bred; dekorativt bånd.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2,5 cm, til de øverste kanter af bagstykke, forstykke og ærmer – 3,5 cm, til ærmernes nederste kanter – 3,5 cm.

Stof:

1. Bagstykke - 1 del med fold
2. Forstykke - 1 del med fold
3. Ærme - 2 dele

SYNING:

1. Sy ærmerne i ærmegabet på bagstykket. Overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne.
2. Sy ærmerne i ærmegabet på forstykket. Overlock sømrummene og pres dem mod ærmerne.
3. Sy ærme- og sidesømmene. Overlock sømrummene og pres dem bagud.



4. Overlock modellens øverste kant, fold sømrummet mod vrangen og sy to parallelle stikninger som markeret efterlad en åbning til indføring af elastik. Klip elastikken til den ønskede længde og træk den gennem løbegangen.
5. Overlock ærmernes nederste kanter, fold dem mod vrangen og sy løbegange til elastik som markeret efterlad en åbning til indføring af elastik. Klip elastikken i to stykker med en længde svarende til overarmsvidden, og træk dem gennem løbegangene.
6. Fold modellens nederste kant 1 cm mod vrangen og pres, fold yderligere 1 cm og sy fast.
7. Eventuelt: Form dekorativt bånd til sløjfer og sy dem fast som vist på modellens billede.

Tillykke – du er færdig :)