

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5802 Tunika med dråbeformet halsudskæring

Stof: Strikket stof med lav eller middel strækprocent ca. 1,5 m (str. 32-42), ca. 1,8 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm

Andre materialer: Skråbånd til kanterne.

### KLIPNING:



Til denne model anbefales: Sømrum til nederste kant af modellen og ærmerne – 4 cm, langs dråbeudskæringens kant – 0,7 cm, øvrige sømme – 1 cm.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 2 dele
3. Ærme bag – 2 dele
4. Ærme for – 2 dele
5. Krave – 1 del

### SYNING:

**OBS!** Inden arbejdet påbegyndes, skal du kontrollere, at hovedet kan komme igennem kraven, som er syet sammen til en ring.

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy brystindsnittene i forstykket. Klip sømrummene ned, overlock dem og pres.
2. Dråbeformet halsudskæring: Pres skråbåndet på langs midt på med højre side ud. Læg skråbåndet ret mod ret med halsudskæringen, så skråbåndets sømrum flugter med sømrummet ved dråbeudskæringen, og sy. Fold skråbåndet mod vrangen og stik det på forstykket langs folden.
3. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre side.
4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Sy kraven til en ring, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på langs midt på med retsiden ud. Sy den udvendige krave ret mod ret på modellens halsudskæring, idet markeringerne matches. Kravens søm placeres ved venstre skuldersøm. Klip sømrummene ned og pres dem ind i kraven. Bøj den indre kant af kraven indad og sy i den udvendige søm.
6. Sy ærmernes øverste og nederste sømme, overlock sømrummene og pres dem bagud.
7. Overlock ærmernes nederste kanter. Markér sømlinjen for hjørnet i ærmets nederste sømrum: linjen skal gå i en vinkel på 45° i forhold til ærmets nederste kant og passere gennem skæringspunktet mellem linjerne for ærmets nederste søm og ærmets nederste kant. Efterlad et sømrum på 0,5–0,7 cm fra denne linje, og klip det overskydende stof af. Sy hjørnet ved at lægge sømrummene fra ærmets nederste og bageste kant ret mod ret. Vend hjørnet mod vrangen, pres sømrummene og stik dem fast. Sy de andre hjørner i ærmerne på samme måde.
8. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
9. Overlock modellens nederste kant, bøj oplægningssømrummet mod vrangen, pres og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)