

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5803 Slå-om tunika med rynker på skuldrene

Stof: Strikket stof med lav eller middel strækprocent ca. 1,4 m (str. 32-42), ca. 1,9 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Rhinsten til tøj.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 2 cm sømrum til oplægning af model og ærmer, 1,5 cm til halsudskæring, 1 cm til andre syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 2 dele
2. Forstykke – 1 del
3. Forstykke venstre del – 1 del
4. Bærestykke – 2 dele
5. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. På forstykkets dele fold og stik læg i 3 cm langs de markerede linjer. Læggenes dybder vendes nedad. Sy forstykket og forstykkets venstre del sammen, overlock sømrummene og pres dem. Læg og stik et læg i den venstre del. Sømmen skal ligge i læggets dybde, som



vendes nedad.

2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre.
3. Rynk forstykkets øverste kanter. Sy bærestykket dele og forstykket sammen, overlock sømrummene og pres dem opad.
4. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Klip et hak i sømrummet ved markering i halsudskæringen på forstykket. Overlock halsudskæringens kant, start syningen ved forstykkets venstre del og afslut ved hakket på forstykkets højre side. Bøj den overlockede halskant mod vrangen og stik den fast.
6. Sy forstykkets venstre og højre del langs slå-omdelens kant og videre lodret ned. Klip et skråt hak i sømrummet i det nederste hjørne, overlock sømrummene og pres dem mod højre. Sy en pyntestikning langs slå-omdelens søm i forlængelse af halsudskæringens stikning. Form overskydende stof i den nederste del af slå-omdelen til et læg og stik det fast fra vrangsiden.
7. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
8. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem.
9. Overlock modellens nederste kant og ærmernes nederste kanter. Bøj dem mod vrangen, pres og stik dem fast.
11. Sæt rhinstenene i cirkelform på forstykket omkring sømmen mellem venstre og højre del, så de imiterer et dekorativt spænde.

Tillykke – du er færdig :)