

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5807 Løs bluse med flagermusærmer

Stof: Strikket stof med lav til middel strækprocent, ca. 1,4 m (str. 32–54) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline med stræk.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 0,7 cm sømrum ved bagstykkets og forstykkets halsudskæring, 1,5 cm sømrum fra skulderkanten til markeringen på bagstykket og forstykket og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del til fold
2. Forstykke – 1 del til fold
3. Linning – 1 del
4. Halsbelægning bag – 1 del
5. Halsbelægning for – 1 del
6. Bæltestrop – 1 del

Vlieseline:

1. Halsbelægning bag – 1 del
2. Halsbelægning for – 1 del

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker,

skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangsiden af tilsvarende stofdele.
2. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy halsbelægningerne sammen til en ring. Pres og overlock sømrummene. Overlock belægningens inderste kant. Læg belægningen ret mod ret på modellen og sy langs halsudskæringen. Pres sømrummene, klip hak langs de buede kanter. Fold belægningen mod vrangsiden, og stik den fast på blusen 1 cm fra halsudskæringens kant.
4. Klip hak i sømrummene ved markeringerne på for- og bagstykkets sidekanter. Sy sidesømmene fra markeringerne og ned. Overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Overlock de åbne sømrum langs for- og bagstykkets sidekanter, pres dem mod vrangsiden og stik dem fast.
6. Sy linningen sammen til en ring. Fold den på langs med vrangsiden indad, sy den fast til blusens nederste kant. Linningens søm placeres ved blusens venstre sidesøm. Overlock sømrummene og pres dem.
7. Fold bæltestroppen på langs med retsiden indad, læg kanterne lige og sy 0,5–0,7 cm fra den lange kant. Vend stroppen til retsiden, ret sømmen til, så den ligger langs folden og pres. Klip bæltestroppen i 4 lige lange stykker og stik dem fast som markeret. Træk et 2 cm bredt læderbælte gennem bæltestropperne.

Tillykke – du er færdig :)