

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

5922 T-shirt med drapering ved skulderen

Stof:

Strikket stof med middel til høj strækprocent.

Ca. 1 m (str. 32–42), ca. 1,3 m (str. 44–54) med en stofbredde på 150 cm.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 2 cm til oplægning af modellen og ærmerne og 1 cm sømrum ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Forstykke – 1 del
2. Bagstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6–0,8 cm. Sy den nederste kant med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Fold læggene på forstykket som markeret, og hæft dem fast langs skulderkanten.
2. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem. Sy side- og ærmesømmene, overlock

sømrummene og pres dem bagud.

3. Overlock halsudskæringens kant. Fold sømrummet mod vrangsiden, stik det fast.

4. Overlock ærmernes nederste kanter. Fold sømrummene mod vrangsiden, pres og stik dem fast.

5. Ret t-shirtens nederste kant til (afhængigt af det strikkede stof kan forstykkets nederste kant hænge). Overlock modellens nederste kant. Fold sømrummet mod vrangsiden, pres og stik det fast.

Tillykke – du er færdig :)