

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 5930 Rullekravebluse med rynker

Stof: Strikket stof med medium eller høj strækprocent  
ca. 1,1 m (str. 32-42), ca. 1,3 m (str. 44-54) med en stofbredde på 150 cm.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning af modellen og ærmer – 1,5 cm.

Stof:

1. Forstykke midterdel – 1 del
2. Bagstykke – 1 del
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Ærme – 2 dele
5. Krave – 1 del

### SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Rynk sidekanterne af forstykkets midterdel. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, så markeringerne passer sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod forstykket.
2. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

3. Sy ærmerne i ærmegabene, overlock sømrummene og pres dem mod ærmet. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

4. Sy kraven til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold kraven på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy kraven i halsudskæringen, så markeringerne passer sammen. Kravens søm skal ligge ved venstre skuldarsøm. Overlock sømrummene og pres.

5. Overlock de nederste kanter af modellen og ærmerne, bøj dem mod vrangen, pres og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)