

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6064 Bukser i sporty stil til mænd

Stof: Fast stof ca. 1,3 m (str.XXS-M), ca. 1,8 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, elastisk bånd, 1 lynlås, 1 knap.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 3 cm.

Stof:

1. Gylpunderfald – 1 del
2. Lomme – 2 dele
3. Lommeliste – 2 dele
4. Lommebelægning – 2 dele
5. Øverste del af forbukser – 2 dele
6. Midterste del af forbukser – 2 dele
7. Nederste del af forbukser – 2 dele
8. Bagbukser – 2 dele
9. Forreste belægning – 2 dele

Vlieseline:

1. Lommebelægning – 2 dele
2. Gylpunderfald – 1 del
3. Lommeliste – 2 dele



SYNING:

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele.
2. Lommer: Stryg en 4 cm bred strimmel vlieseline på lommedelens vrangside over lommemarkeringen. Fold lommelisten på midten på langs med retsiden udad og pres. Læg lommelisten på retsiden langs den markerede linje for lommeåbningen nederst med folden vendt væk fra linjen og sy fast. Læg lommebelægningen langs den markerede linje øverst med den rå kant mod markeringen. Sy delene fast 1 cm fra linjen. Klip lommeåbningen op langs midten mellem stikningerne, og klip skråt ud mod enderne af stikningerne. Fold lommelists og lommebelægningen sømrum mod vrangside, så der dannes en pæn ramme og pres. Sy fra buksernes retside præcist i sømmen, hvor lommelisten er syet fast. Fold de små trekkanter ved enderne af åbningen mod vrangside, og stik dem fast på lommelisten fra enden af den ene stikning til enden af den anden. Læg lommedelene på de øverste dele af forbukserne og stik dem fast.
3. Sy forbuksernes dele sammen. Overlock sømrummene, pres dem mod de midterste dele og stik dem ned med en pyntestikning. Overlock sømrummene på buksernes dele hele vejen rundt.
4. Fold de tilklippede lynlåsbeklægninger mod vrangen og pres: i højre side 1 cm fra midt for, i venstre side langs midt for. Læg lynlåsen under midten af højre forbuks, så tænderne er synlige og sy den fast. Sy det frie lynlåsbånd fast på den tilklippede beklægning på venstre forbuks uden at sy i buksedelen. Fold lynlåsunterlægget langs midten med vrangside indad, pres og overlock den lange og den korte nederste kant. Sy lynlåsunterlægget fast i sømmen, hvor lynlåsen er syet på højre forbuks. Luk lynlåsen. Sy en pyntestikning på venstre forbuks som markeret. Sy en hæftestikning i bunden af gylpen fra retsiden. Hæft de nederste ender af den tilklippede beklægning og lynlåsunterlægget sammen på vrangen med 3–4 sting.
5. Læg de forreste beklægninger ret mod ret på forbuksernes øverste kanter, og sy den øverste kant.
6. Sy ben- og sidesømmene, og pres sømrummene fra hinanden. Sy den resterende del af den forreste midtersøm og den bageste midtersøm. Fold øverste beklægning mod vrangside og pres. Sy stikningerne til løbegangen for elastikken som markeret. Træk elastikken ind og fastgør den som markeret.
7. Pres oplægningen mod vrangside, fold de rå kanter ind og stik oplægningen fast.

8. Sy et knaphul på buksernes venstre forkant øverst på gylpen. Sy en knap i på højre forkant.

Tillykke – du er færdig :)