

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6099 Sportsbukser til mænd

Stof: Regntøjsstof eller andet let vandafvisende stof: ca. 1,3 m (str. XXS–M) og ca. 1,8 m (str. L–XXL) ved en stofbredde på 150 cm.

Jersey eller net til foer: ca. 1–1,5 m ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 2 lynlåse, ca. 18 cm lange, 4,5 cm bred elastik til linningen, elastisk snor, 4 snøreringe og snor til linningen.



KLIPNING:

Til denne model anbefales 4,5 cm sømrum til oplægning, 0 cm ved foerets nederste kant, da foeret går ned til oplægningslinjen og 1 cm ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele
3. Linning – 1 del
4. Stor lommepose – 2 dele
5. Lille lommepose – 2 dele
6. Lommeliste – 2 dele

Foer:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele

SYNING:

1. Lommer med lynlås: Markér lommeåbningen på forbukserne som vist på mønstret. Stryg vlieseline på lommelistsens vrangside, fold den på midten på langs med vrangside indad, og pres. Stryg vlieseline på vrangside i området omkring lommeåbningen. Markér på lommelistsens vrangside en linje, der angiver lommelistsens færdige bredde. Læg lommelisten på forbuksernes retside, så lommens markeringslinje og linjen på lommelisten ligger oven på hinanden. Lommelistsens retside skal vende mod forbuksernes retside. Sy lommelisten fast langs den markerede linje. Skær lommeåbningen op midt mellem markeringslinjerne, og klip skråt ud mod hjørnerne af lommeafmærkningen. Fold sømrummene langs lommeåbningen om mod vrangside. Læg lynlåsen under lommeåbningen. Stik lynlåsen fast fra forbuksernes retside 0,1 cm fra lommeåbningen. Sy den lille lommepose fast til lynlåsens nederste bånd, fold den nedad og pres. Sy den store lommepose fast til lynlåsens øverste bånd. Sy lommeposernes kanter sammen. Hæft lommeposernes øverste kanter til forbuksernes øverste kant. Sy den anden lomme på samme måde.
2. Bukser: Sy sidesømmene, pres sømrummene bagud og stik dem ned med en pyntestikning langs sidesømmene. Sy midtersømmene, pres sømrummene mod venstre, og stik dem ned med en pyntestikning på venstre buksehalvdel.
3. Linning: Markér stikningslinjerne til elastikken på linningen. Lav 2 knaphuller til snoren mellem stikningslinjerne ud for forbuksernes midtersøm. Afstanden mellem knaphullerne skal være 8 cm. Sy linningen og elastikken sammen til hver sin ring. Pres linningens sømrum fra hinanden. Læg elastikken ind i linningen, stræk den til linningens længde, og sy 2 pyntestikninger langs de markerede linjer. Stræk linningen med elastikken til buksernes øverste kant, og sy den fast, så elastikken bliver syet med i sømmen.
4. Foer: Sy foerets side- og midtersømme og pres sømrummene fra hinanden. Sy foeret fast til linningens nederste indvendige kant.
5. Sæt snøreringene i ved buksernes nederste kanter som markeret. Pres oplægningen mod vrangside ved først at folde 1 cm og derefter 3,5 cm.
6. Sy bensømmene i yderstoffet og foeret og pres sømrummene fra hinanden.
7. Læg yderstoffet og foeret sammen, så foeret når præcist ned til oplægningslinjen. Fold den tidligere pressede oplægning op over foerets nederste kant og stik den fast. Træk snoren ind i linningens løbegang og den elastiske snor ind i løbegangene ved buksernes nederste kanter.

Tillykke – du er færdig :)