

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6110 Sportsbukser med sideindsats til herrer.

Stof: Regntøjsstof eller andet let vandafvisende stof.

Til ensfarvede bukser: ca. 1,3 m (str. XXS-M), ca. 1,8 m (str. L-XXL) ved en stofbredde på 150 cm.

Til tofarvede bukser:

Stof 1 (basisfarve): ca. 1 m (str. XXS-M), ca. 1,3 m (str. L-XXL) ved en stofbredde på 150 cm.

Stof 2 (indsatser): ca. 1 m ved en stofbredde på 150 cm.

Jersey eller net til foer: ca. 1–1,5 m ved en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, elastik 4,5 cm bred til linning, elastisk snor, 4 snøreringe, snor til linning, snor ca. 0,3 cm i diameter til pipingbånd.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 4,5 cm sømrum til oplægning, 0 cm ved foerets nederste kant, da foeret går ned til oplægningsslinjen, 1 cm ved alle øvrige syninger.

Stof:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele
3. Forreste indsats – 2 dele



4. Bageste indsats – 2 dele
5. Linning – 1 del
6. Lommepose – 4 dele
7. Sidestykke – 2 dele

Klip skråstrimler af yderstoffet, ca. 3,5 cm brede, til fremstilling af pipingbånd. Strimlernes længde afhænger af pipingbåndets længde.

Foer:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele

SYNING:

1. Lommer: Stryg en strimmel vlieseline på vrangside af lommeposerne langs lommeåbningen. Sy lommeposerne parvis sammen langs lommeåbningen, og vend dem til retsiden. Sy en pyntestikning langs lommeåbningerne. Læg lommeposerne på sidestykkerne langs de markerede placeringslinjer, og sy alle delene sammen med forbukserne. Fold sømrummene mod forbukserne og sy en pyntestikning langs sømmene.
2. Pipingbånd: Sy skråstrimlerne sammen og pres sømmene fra hinanden. Fold den samlede strimmel på midten med retsiden udad, læg snoren indeni, og sy langs snorens kontur.
3. Bukser: Sy sideindsatserne fast på for- og bagbukserne, mens pipingbåndet indsættes i sømmen. Fold sømrummene mod for- og bagbukserne og hæft dem med en pyntestikning langs sømmene. Sy sidesømmene og pres sømrummene fra hinanden. Sy midtersømmene. Fold sømrummene mod venstre, og hæft dem med en pyntestikning langs sømmen.
4. Linning: Marker stikningslinjerne til elastikken på linningen. Lav 2 knaphuller til snoren mellem stikningslinjerne ud for forbuksens midtersøm. Afstanden mellem knaphullerne er 8 cm. Sy linningen og elastikken sammen til hver sin ring, og pres sømrummene fra hinanden. Læg elastikken ind i linningen, stræk den til linningens længde, og sy 2 pyntestikninger som markeret. Sy linningen fast på bukserne mens den strækkes, så elastikken fanges i sømmen.
5. Foer: Sy foerets side- og midtersømme og pres sømrummene fra hinanden. Sy foeret fast til linningens nederste indvendige kant.

6. Sæt snøreringe ved buksernes nederste kanter som markeret. Pres oplægningen mod vrangen, først med 1 cm og derefter med 3,5 cm.
7. Sy bensømmene i yderstof og foer, og pres sømrummene fra hinanden.
8. Læg yderstof og foer sammen, så foeret når præcist ned til oplægningslinjen. Læg den tidligere pressede oplægning oven på foeret og sy den fast. Træk snoren ind i løbegangene i linningen og buksernes nederste kanter.

Tillykke – du er færdig :)