

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6111 Herresportsbukser med snor i bukseben

Stof: Fast, tætvet stof ca. 1,4 m (str. XS-M), ca. 2 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Jersey eller net til foer, vlieseline, elastik 4,5 cm bred til linning, elastisk snor, 4 snøreringe, snor til linning, velcro.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 4,5 cm sømrum til oplægning af bukserne, 0 cm ved foerets nederste kant, da foeret går ned til oplægningsslinjen, 1 cm ved alle øvrige syninger.



Stof:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele
3. Linning – 1 del
4. Lommepose – 2 dele
5. Sidestykke – 2 dele
6. Sidelommeklapp – 2 dele
7. Sidelomme – 1 del

Foer:

1. Forbukser – 2 dele
2. Bagbukser – 2 dele

Vlieseline:

1. Sidelommeklap – 1 del

SYNING:

1. Stryg vlieseline på sømrummet ved lommeåbningen på forbukserne. Sy lommeposen fast ret mod ret på forbuksen og fold den mod vrangen. Sy en pyntestikning langs lommeåbningen. Læg forbuksen på sidestykket langs markeringslinjen, og sy lommeposernes kanter sammen. Sy den anden lomme på samme måde.
2. Sy sidesømmene og pres sømrummene bagud. Sy en pyntestikning langs sømmene. Sy midtersømmene og pres sømrummene mod venstre. Sy en pyntestikning på venstre halvdel langs sømmen.
3. Stryg vlieseline på vrangsiden af den ene klapdel. Sy klapdelene sammen ret mod ret, og lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend klappen, pres og kantstik. Overlock sidelommens øverste kant, bøj den mod vrangen og sy fast. Bøj lommens øvrige kanter mod vrangen og pres. Sy velcrobåndet fast som markeret. Placer lommen og klappen på højre buksedel som markeret og sy dem fast.
4. Marker stikningslinjerne til elastikken på linningen. Lav 2 knaphuller til snoren mellem stikningslinjerne ud for forbuksens midtersøm. Afstanden mellem knaphullerne er 8 cm. Sy linningen og elastikken sammen til hver sin ring. Læg elastikken ind i linningen, stræk den til linningens længde og sy 2 pyntestikninger som markeret. Sy linningen fast på bukserne, så elastikken fanges i sømmen.
5. Sy foerets side- og midtersøm. Sy foeret fast til buksernes linning ret mod ret.
6. Sæt snøreringe ved buksernes nederste kanter som markeret. Pres oplægningen mod vrangen, først 1 cm og derefter 3,5 cm.
7. Sy bensømmene i yderstof og foer og pres sømrummene fra hinanden.
8. Sy oplægningen fast.
9. Træk snoren ind i linningen og buksernes nederste kanter.

Tillykke – du er færdig :)