

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6120 Polo t-shirt til herrer

Stof: Jersey ca. 1 m (str.XXS-M), ca. 1,3 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, 3 knapper, rib til krave og manchetter.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 0,8 cm sømrum på alle syninger, til oplægning – 2 cm, til alle kanter af stolpe og understolpe – 0 cm.

Stof:

1. Forstykke – 1 del
2. Bagstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Manchet – 2 dele
5. Lommeliste – 1 del
6. Krave – 1 del
7. Stor lommepose – 1 del
8. Lille lommepose – 1 del
9. Stolpe – 1 del
10. Understolpe – 1 del

Vlieseline:

1. Lommeliste – 1 del
2. Stolpe – 1 del
3. Understolpe – 1 del



SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på vrangside af tilsvarende stofdele. Og stryg også vlieselinen på vrangside af indgangen til lommen.

2. Fold og pres lommeliste langs midten. Sy lille lommepose på indersiden af lommeliste. Sy forkant af lommeliste langs den nederst markerede linje af lommen. Sy stor lommepose på langs af den øverst markerede linje af lommen. Klip lommeåbningen. Klip diagonalt mod slutningen af sømmen 1 mm fra enden af lommeåbningen. Vend lommelisten og den store lommepose på vrangside gennem lommeåbningen. Sy en dobbelt søm i indersiden nær hjørnerne for at fastgøre enderne af lommen. Sy kanter af store og små lommeposer sammen, overlock sømrummene.

3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer i ærmegab, overlock sømrummene og sy pyntestik langs sømmene. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetterne til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres.

4. Fold kraven på midten på langs med retsiden indad og sy de smalle sider sammen. Vend kraven og pres.

5. Klip forstykke langs den markerede linje af pololukning. Sy stolpen på lukningens venstre kant ret mod ret med 0,3 cm sømrum, fold stolpen mod venstre og pres. Sy understolpens ydre kant ret mod ret på lukningens højre kant (med 0,3 cm sømrum), pres sømrummene mod understolpen. Sy kraven i halsudskæring, overlock sømrummene og pres. Fold understolpen på midten på langs med retsiden indad og sy den øverste kant. Vend understolpen og pres. Sy stolpens øverste kant, fold stolpen mod vrangen og pres. Placer stolpe på understolpe, juster kanterne sammen, og hæft de nederste kanter på alle pololukningens dele ved at sy fra retsiden vinkelret på pololukningens forkant.

6. Sy side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.

7. Pyntestik langs sømmen på halsen med strækbare stikninger.

8. Overlock den nederste kant af modellen, bøj den mod vrangen og sy fast.

9. Sy knaphuller på venstre side af pololukningen, sy knapper fast på højre side.

Tillykke – du er færdig :)