

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6131 Hoodie med asymmetrisk lukning

Stof:

Strikket stof af medium stretch (jersey, strik, isoli, fleece med 10-25 % stræk i) ca. 1,7 m (str. XS-M), ca. 2,3 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm.



Andre materialer: Delbar lynlås ca. 60 cm, skråbånd eller kantbånd med lidt stræk i.

KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Forstykke højre midterdel – 1 del
2. Forstykke venstre midterdel – 1 del
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Bagstykke – 2 dele
5. Ærme – 2 dele
6. Krave – 2 dele
7. Linning – 1 del
8. Manchet – 2 dele
9. Lommepose – 2 dele

OBS: Den side af mønsterdelene, der har påskrifter, svarer til stoffets forside.

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Klip en 4 cm bred skråstrimler og lig med lommeindgangens længde. Fold skråstrimlerne langs midten med højre side ud og pres den. Fold de lange kanter ind i strimlen og pres. Kant lommeindgange med strimlerne. Overlock de rundskåret kanter af lommeposer. Sæt lommeposer på forstykker på vrangside som markeret og sy fast. Hæft lommeposer med forstykker fast i de nederste kanter.
2. Sy bagstykkets midtersøm, overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy pyntestik langs sømmen.
3. Sy forstykkets venstre midterdel og sidedel sammen, overlock sømrummene og pres dem mod sidekanten. Sy pyntestik langs sømmen.
4. Sy sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Overlock den yderste kant af forstykkets højre midterdel, bøj den mod vrangen og sy fast.
6. Sy den øverste kant af linning til modellens nederste kant ved at strække den lidt. Overlock den nederste kant af linning. Sæt og hæft lynlåsens højre del langs kanten af forstykkets højre sidedel, fra midten af linning til markering af lynlåsen (lynlåsens tænderne rettet mod sidesøm). Læg linningens nederste halvdel og forstykkets højre midterdel over lynlåsen og sy fast langs lynlåsen og oppe indtil skulderudskæring. Overlock sømrummene og pres dem mod højre. Sy pyntestik langs sømmen. Sæt og hæft lynlåsens venstre del på den yderste kant af forstykkets venstre del, fra midten af linning til markering af lynlåsen (lynlåsens tænderne rettet mod sidesøm). Læg linningens nederste halvdel over lynlåsen og sy fast langs lynlåsen. Overlock sømrummene og pres dem mod venstre. Sy pyntestik langs sømmen. Bøj kanten af den indre linning indad og sy i den udvendige søm.
7. Sy skuldर्सømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy pyntestik langs sømmen.
8. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Vend kraven og pres. Sy pyntestik 0,5 cm fra kravens yderste kant. Fold skråbånd på midten på langs med retside udad og pres. Sæt og hæft krave ret mod ret på modellens halsudskæring, sæt

skråbånd på kraven, ret kanterne sammen og sy langs halsudskæringen. Fold båndet over sømme, stik enderne ind, og sy det fast, så kravesømmen er skjult indeni.

9. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy manchetternes smalle sider sammen, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetter til ærmernes nederste kanter ved at strække dem lidt, overlock sømrummene og pres. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Sy pyntestik langs sømme.

Tillykke – du er færdig :)