

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

## 6142 Hættetrøje med lynlås til mænd

Stof: Strikket stof af medium strækprocent (isoli eller fleece) ca. 1,5 m (str. XS-M), ca. 2 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, snor til hætte (ca. længde vist på hættens mønstre), delbar lynlås (ca. længde vist på forstykkets mønster), skråstrimmel 4 cm bred, 2 snorender.



### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning, yderste hættekant og lommeindgang – 2 cm.

Stof:

1. Forstykke – 2 dele
2. Bagstykke – 1 del
3. Ærme – 2 dele
4. Lomme – 2 dele
5. Hætte – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele

## SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 – 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Stryg vlieseline på hættens vrangside, hvor der er markeret huller til snoren.
2. Overlock kanter af lommen hele vejen rund. Bøj den skrå kant af lommen mod vrangen og sy fast. Bøj andre kanter af lomme mod vrangen og pres. Læg lomme på forstykke som markeret og sy fast langs den øverste kant, nederste kant og sidekanter. Sy den anden lomme på samme måde.
3. Sy skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
5. Læg forkantsbelægninger på modellen, sæt lynlåsen imellem og sy fast langs forkanterne.
6. Fold skråstrimmel på midten på langs med retsiden udad og pres. Sæt hættedelene sammen ret mod ret, sæt skråstrimmel langs den buede hættekant og sy den sammen med hættedelene. Fold strimlen over sømrummene, så de skjules, og sy strimlen langs kanten. Sy huller til snor som markeret. Overlock den yderste hættekant, bøj den mod vrangen og sy fast. Træk snoren igennem hullerne.
7. Overlock de inderste kanter af forkantsbelægninger.
8. Fold skråstrimmel på midten på langs med retsiden udad og pres. Sæt hættten og modellen sammen ret mod ret. Sæt forkantsbelægning og model sammen ret mod ret, hættten ligger imellem. Læg skråstrimmel på halsudskæringen bagpå over hættten, med begge ender af strimlen 1,5 - 2 cm over skuldersømmene. Sy langs halsudskæring. Fold strimlen over sømrummene, så de skjules, og sy strimlen langs kanten.
9. Hæft forkantsbelægninger fast ved skuldersømmene.
10. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres. Si side- og ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
11. Overlock de nederste kanter af ærmer og modellen, bøj dem mod vrangen og sy fast.

Tillykke – du er færdig :)