

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

6144 Hoodie med lynlås til mænd

Stof: Strikket stof af medium strækprocent (isoli eller fleece) ca. 1,5 m (str. XS-M), ca. 2 m (str. L-XXL) med en stofbredde på 150 cm.

Andre materialer: Vlieseline, delbar lynlås, snor til hætte, 2 snøreringe, 2 snorender, rib til linning og manchetter.



KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger.

Stof:

1. Bagstykke – 1 del med fold
2. Forstykke – 2 dele
3. Forstykke sidedel – 2 dele
4. Hætte – 2 dele
5. Hætte midterdel – 1 del
6. Hættebelægning – 1 del
7. Ærme – 2 dele
8. Lommepose – 2 dele

Rib:

1. Linning – 1 del med fold
2. Manchet – 2 dele

SYNING:

Tip: Sy strikkede stoffer med en speciel elastiksøm eller en smal zigzag. Når du overlocker, skal du klippe sømrummet til 0,6 - 0,8 cm. De nederste kanter er syet på med en dobbeltnål for at bevare elasticiteten.

1. Sy lommeposer til forstykkets dele som markeret. Sy forstykkets dele og lommeposerne sammen på en gang, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy hæftesting på enderne af lommeindgangene.
2. Sy side- og skuldersømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud.
3. Sy hættedelene sammen, overlock sømrummene og pres dem mod midten. Sy knaphuller i hætte som markeret. Overlock hættebelægnings inderste kant, sæt den på hættens ret mod ret og sy langs ansigtskanten.
4. Sy hætte i halsudskæring, overlock sømrummene og pres.
5. Overlock forkanter. Overlock en af linningens lange kanter, den anden lange kant sys til modellens nederste kant ved at strække linningen lidt, pres sømrummene fra hinanden. Sæt og hæft lynlåsen til forkanterne fra midten af linningen til hættebelægningens påsyningssøm. Fold linningen og hættebelægningen over lynlåsen og sy fast langs forkanterne. Vend hættebelægning mod vrangen, pres og sy den fast langs belægningens inderste kant. Vend linning mod vrangen og sy i den udvendige søm. Sy pyntestik langs lynlåsen.
6. Sy ærmesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Sy ærmer med i ærmegab, overlock sømrummene sammen og pres.
7. Sy manchetter til en cirkel, pres sømrummene fra hinanden. Fold manchetterne på midten på langs med retsiden udad og pres. Sy manchetter til nederste ærmekant ved at strække den lidt, overlock sømrummene og pres. Sy den anden manchetter på samme måde.
8. Træk snoren i hættens igennem knaphullerne.

Tillykke – du er færdig :)