

**OBS!** Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

**Vigtigt!** For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

### 7057 Pelsfrakke til piger

Stof: Imiteret pels ca. 1,6 m (str.110-122), ca. 1,85 m (str. 128-140) med en stofbredde på 150.

Foer ca. 1,4 m (str.110-122), ca. 1,65 m (str. 128-140) med en stofbredde på 150.

Andre materialer: 4 knapper.

#### KLIPNING:

Til denne model anbefales: 1 cm sømrum på alle syninger, til oplægning 3 cm.

Stof:

1. Halsbelægning bag – 1 del med fold
2. Underkrave – 2 dele
3. Overkrave – 1 del med fold
5. Forstykke midterdel – 2 dele
6. Forkantsbelægning – 2 dele
7. Bagstykke – 2 dele
8. Forstykke sidedel – 2 dele
9. Ærme øverste del – 2 dele
10. Ærme nederste del – 2 dele



Foer:

- 4. Lommepose – 4 dele
- 11. Bagstykke – 2 dele
- 12. Forstykke – 2 dele
- 13. Ærme øverste del – 2 dele
- 14. Ærme nederste del – 2 dele

SYNING:

1. Sy bagstykkets dele sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy forstykkets midter- og sidedele sammen, sy ikke imellem markeringer af lomme.
2. Sy lommeposer til lommeindgangens kanter ret mod ret. Fold lommeposer indeni, sæt dem sammen ret mod ret og sy kanterne.
3. Sy skulder- og sidesømmene, pres sømrummene fra hinanden.
4. Sy underkravens delene sammen, pres sømrummene fra hinanden. Sy kravens dele sammen ret mod ret, lad påsyningskanten stå åben. Klip sømrummene ned og klip hjørnerne skråt af. Vend kraven og pres. Sy kraven ind i halsudskæring.
5. Sy ærmesømmene, pres sømrummene fra hinanden. Sy ærmer med i ærmegab. Bøj de nederste kanter af ærmer mod vrangen og pres. Overlock frakkens nederste kant, bøj den mod vrangen og pres.
6. Sy halsbelægning og forkantsbelægning sammen. Sæt belægning og model sammen, sy langs forkanter og halsudskæring. Klip sømrummene ned. Vend belægning og pres.
7. Sy foerets detaljer sammen, sy ærmerne i. Overlock, bøj og sy den nederste kant af foeret fast. Sy foeret til de indvendige kanter af belægning. Sy foer til nederste kanter af ærmer.
8. Lav knaphuller i højre forkant. Sy knapper fast i venstre forkant.

Tillykke – du er færdig :)