

OBS! Hvis mønstrene har en dobbelt kontur, er mønstrene givet med sømrum (1 cm), hvis konturen er enkelt, så er mønstrene givet uden sømrum.

Alle indskrifter på mønstrene er lavet på forsiden.

Vigtigt! For at beregne stoffet korrekt skal du udskrive papirmønstrene og lægge dem ud til stoffets bredde (stofbredde kan være fra 90 til 150 cm). Husk de dele, der er to af og husk, at du spejlvender dem.

Når du syr detaljer sammen, skal du være opmærksom på markeringerne. De skal passe præcist.

7087 Ærmeløs kjole med en fluffy nederdel

Stof: kjolestoffer fremstillet af naturlige eller blandede fibre

Andre materialer: usynlig lynlås, skråbånd.

KLIPNING:

Stof:

1. Bagstykke midterdel – 2 dele
2. Bagstykke sidedel – 2 dele
3. Udvendig skørtbagstykke – 2 dele
4. Indvendig skørtbagstykke – 2 dele
5. Udvendig skørtforstykke – 2 dele
6. Indvendig skørtforstykke – 2 dele
7. Forstykke midterdel – 1 del
8. Forstykke sidedel – 2 dele



SYNING:

1. Sy forstykkets midterdel med sidedelene sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.
2. Sy bagstykkernes midterdele med sidedelene sammen. Overlock sømrummene og pres dem mod midten.

3. Sy sidesømmene på skørterne, overlock sømrummene og pres dem bagud. Overlock de nederste kanter af skørterne, bøj dem mod vrangen og sy fast.

4. Sy skulder- og sidesømmene, overlock sømrummene og pres dem bagud. Kant halsudkaringen og ærmegabene med skråbånd.

5. Læg vrang side af udvendig skørt på ret side af indvendig skørt og ri de øverste kanter sammen. Sy skørtet på overdelen. Sidesømmene ligger på hinanden. Overlock sømrummene sammen og pres.

6. Overlock de midterste dele af bagstykket separat på hver del. Sy det midterste snit fra hakket under lynlåsen til bunden, pres sømrummene fra hinanden. Sy en lynlås i.

Tillykke – du er færdig. :)