

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2031 Сарафан с V-образным вырезом и карманами

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния;
подкладочная ткань; клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижних срезов изделия – 2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
5. Бочок юбки – 2 детали
6. Пояс – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Пояс – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь
3. Подкладка кармана – 2 детали



ПОШИВ:

1. Продублировать деталь пояса клеевой прокладкой.
2. Стачать средние швы спинки на внешних деталях и на подкладке спинки. Припуски разутюжить.
3. Стачать плечевые срезы на основной ткани и на подкладке, припуски разутюжить.
4. Сложить верх и подкладку сарафана и обтачать горловину. Припуски рассечь, вывернуть детали на лицевую сторону. Обтачать проймы в два приема: Сначала пройму спинки, затем пройму полочки. Припуски рассечь, деталь вывернуть на лицевую сторону и приутюжить.
5. Сложить внешний и внутренний пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать по верхнему срезу, вкладывая верхние части полочки и спинки.
6. Наложить подкладку кармана на нижнюю часть юбки и обтачать вход в карман. Наложить нижнюю часть на бочок полочки и стачать срезы мешковин. Обметать припуски.
7. Обметать по отдельности боковые срезы юбки. Стачать правый срез, припуски разутюжить. Стачать левый боковой срез от метки молнии до низа. Припуски разутюжить.
8. Притачать внешний пояс к юбке, припуск заутюжить вверх. Втачать застежку-молнию. Припуск внутреннего пояса подогнуть внутрь и настроить в шов. Боковые срезы пояса прикрепить к тесьме молнии.
9. Обметать нижний срез сарафана, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

Поздравляем, сарафан готов:)