

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2034 Жакет с баской в складку

Ткань: тонкие костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладочная ткань; подплечники; 1 крючок с петлей.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу рукава – 3 см.



Из основной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Боковая верхняя часть полочки – 2 детали
6. Центральная верхняя часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть подборта – 2 детали

8. Нижняя часть подборта – 2 детали
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Верхняя часть рукава – 2 детали
11. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная верхняя часть спинки – 2 детали
2. Боковая верхняя часть спинки – 2 детали
3. Подкладка нижней части спинки – 1 деталь
4. Подкладка нижней части полочки – 2 детали
5. Подкладка верхней части полочки – 2 детали
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Детали спинки из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины.

Из клеевой прокладки:

1. Верхняя часть подборта – 2 детали
2. Нижняя часть подборта – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Наложить детали из флизелина на соответствующие детали верха со стороны кожаной ткани и пришить стегальными стежками. Стежку на стенке начинают на расстоянии 1 см от края сверху вниз, располагая строчки на расстоянии 2 см друг от друга. При этом следует захватывать только часть мездры и слегка притягивать нитку.

2. Сложить концы стенки лицевыми сторонами внутрь и сшить их частыми обметочными стежками через край. Шов разбить молоточком. Концы прокладки наложить друг на друга и сшить.

3. Подогнуть один край полоски для обтачки верха стенки на 0,5 см на

изнаночную сторону, сложить полоску и верх стенки лицевыми сторонами внутрь и сшить так же, как меховые детали, частыми обметочными стежками. Аналогично обрабатывается низ стенки.

4. Подогнуть край шапки на изнаночную сторону и пришить к прокладке; шов должен проходить по обтачке на расстоянии 0,5 см от шва стачивания. Нижний край стенки верха подогнуть и пришить его к прокладке.

5. Пришить обтачку доньшка так же, как к стенке, немного припосаживая его. Вложить доньшко в стенку, выровнять и приметать с внутренней стороны. Обтачки верха стенки и доньшка сшить частыми стежками с внутренней стороны. Пришить обтачки к прокладке стенки.

6. Стачать стенку подкладки. Шов разутюжить до полного прилегания. Притачать доньшко к стенке. Вложить подкладку в шапку, выровнять. Подогнуть подкладку внутрь и пришить частыми потайными стежками. Пришивать подкладку следует к косой полоске на расстоянии 0,3 см от шва.

Поздравляем, жакет готов:)