

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2035 Толстовка с удлиненной спиной

Ткань: флис, футер или плотный трикотаж средней и малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладка, плотный флизелин.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см.



Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Обтачка полочки – 1 деталь
5. Обтачка спинки – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения

эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке.

ПОШИВ:

1. Обметать внешний срез обтачки полочки. Обтачку полочки наложить на полочку лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону и настроить по намеченной линии.
2. Стачать плечевые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.
3. Втачать рукава в открытые проймы. Припуски обметать и заутюжить на рукав.
4. Стачать средний срез обтачки спинки. Припуски разутюжить. Обметать внешний срез обтачки спинки. Совместить боковые срезы полочки и спинки, вкладывая полочку между спинкой и обтачкой спинки. Стачивание срезов рукава, бокового шва и обтачивание низа выполняют одной строчкой. Припуски на закругления подрезать, отогнуть обтачку спинки на изнаночную сторону и настроить по намеченным линиям.
5. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине горловины + 5 см. Сложить косую бейку вдоль пополам лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом горловины с лицевой стороны и обтачать. Надсечь припуски. Бейку отогнуть на изнаночную сторону и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.
6. Отогнуть цельнокроеную манжету на изнаночную сторону. Припуск низа рукава подогнуть и настроить. Отвернуть цельнокроеную манжету на лицевую сторону.

Поздравляем, толстовка готова:)