

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2036 Куртка с косым бортом и карманами

Ткань: тонкие пальтовые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: подкладка, плотный флизелин.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 4 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка правая – 1 деталь
3. Полочка левая – 1 деталь
4. Подборт правый – 1 деталь
5. Подборт левый – 1 деталь
6. Воротник левый – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Манжета – 2 детали

9. Листочка – 2 детали
10. Подзор – 2 детали
11. Пояс – 1 деталь

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 2 детали
3. Большая мешковина – 2 детали
4. Малая мешковина – 2 детали

Внимание! Детали спинки и полочки из подкладочной ткани кроются по деталям верха за вычетом обтачки горловины спинки и подборта соответственно.

Из клеевой прокладки:

1. Полочка правая – 1 деталь
2. Полочка левая – 1 деталь
3. Подборт правый – 1 деталь
4. Подборт левый – 1 деталь
5. Воротник левый – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
7. Листочка – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Листочку сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать короткие стороны. Уголки высечь, вывернуть листочку на лицевую сторону, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку на 0,7 см от края.
3. Наметить место расположения кармана. Наметить на листочке линию, определяющую ширину листочки в готовом виде. На внутреннюю сторону листочки настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по

нижней линии разметки кармана. Настрочить подзор на большую мешковину. Притачать большую мешковину к верхней линии разметки кармана. Разрезать вход в карман посередине между линиями разметки, делая наклонные разрезы к углам разметки кармана. Вывернуть на изнаночную сторону подкладку кармана. Припуски швов выправить и приутюжить. Стачать срезы мешковин, закрепляя углы кармана. Настрочить короткие стороны листочки на полочку.

4. Стачать верхние срезы рукава, припуски разутюжить. Стачать нижние срезы рукава одновременно с боковыми срезами, припуски разутюжить.

5. Стачать средний шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину, рассекая припуск в уголке, припуски рассечь и разутюжить.

6. Стачать плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов, припуски разутюжить. Стачать средний шов воротника, припуски разутюжить. Втачать воротник в горловину обтачки, рассекая припуск в уголке, припуски рассечь и разутюжить.

7. Подборт наложить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз и обтачать нижний угол, борт и воротник. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь. Вывернуть подборта на изнаночную сторону и приутюжить.

8. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Заутюжить манжету вдоль по середине лицевой стороной наружу. Притачать внешнюю сторону манжеты к низу рукава, заутюжить припуски на манжету.

9. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы, оставляя в левом боковом шве отверстие для последующего выворачивания. Припуски заутюжить. Притачать подкладку к подбортам и обтачке, припуски приутюжить. Вывернуть изделие на лицевую сторону, швы выправить. Скрепить между собой припуски втачивания воротников. Через технологическое отверстие обтачать подкладкой низ изделия и притачать подкладку к внутренней стороне манжеты. Стачать технологическое отверстие.

10. Проложить вдоль бортов и воротника отделочную строчку на 0,5 см от края.

11. Обметать петлю на полочке. Пришить пуговицу.

12. Сложить пояс вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать по периметру, оставляя отверстие для выворачивания. Припуски в уголках подрезать, вывернуть пояс на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Проложить вдоль края отделочную строчку на 0,5 см.

Поздравляем, куртка готова:)