

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2047 Жакет с отлетной деталью и короткими рукавами

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: отделочная ткань; клеевая прокладка; подкладочная ткань; тонкие подплечники; 1 кнопка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. По низу изделия – 3 см.



Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Отлетная часть полочки – 2 детали
6. Подборт – 2 детали
7. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали

Из отделочной ткани:

1. Манжета – 2 детали
2. Отлетная часть полочки – 2 детали

Из подкладочной ткани:

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки.

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Подкладка центральной части полочки – 2 детали
5. Рукав– 2 детали
6. Манжета – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, подборт, обтачка горловины спинки.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки проложить дополнительную клеевую кромку.
2. Сложить детали отлетной части полочки лицевыми сторонами внутрь и обтачать внешний и нижний срезы. Припуски в уголке подрезать и вывернуть на лицевую сторону. Приутюжить деталь. Наложить отлетную деталь на центральную часть полочки и скрепить по рельефному и плечевому срезам.
3. Стачать рельефный срез на полочке. Припуски заутюжить к боковому срезу.
4. Стачать и разутюжить рельефные срезы на спинке. Стачать средний шов спинки. Припуск разутюжить.
5. Стачать плечевые срезы жакета. Припуски разутюжить. Стачать боковые швы жакета. Припуски разутюжить.
6. Стачать шов рукава. Разутюжить припуски. Стачать манжету в кольцо, припуски разутюжить. Сложить манжету вдоль посередине и притачать к низу рукава.

7. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
8. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха, оставляя отверстие в левом локтевом шве рукава. Притачать подкладку к обтачке и подборту.
9. Жакет и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Обтачать подкладкой по борту, горловине. Притачать подкладку к низу жакета. Притачать подкладку по низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Зашить технологическое отверстие.
10. Закрепить отлетную часть потайными стежками с изнаночной стороны.
11. Поставить кнопку на полочке.

Поздравляем, жакет готов:)