

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.
Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.
При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2049 Жакет с широким поясом

Ткань: костюмные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
подкладочная ткань; тонкие подплечники; 3 пуговицы; 1 внутренняя пуговица.



РАСКРОЙ:

По низу рукава – 3 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Пояс – 2 детали со сгибом
4. Подборт – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
6. Верхняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть рукава – 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани кроются по деталям верха, за вычетом ширины обтачки горловины спинки и подборта.

Из подкладочной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 2 детали
3. Верхняя часть рукава – 2 детали
4. Нижняя часть рукава – 2 детали

Из клеевой: полочка, подборт, обтачка горловины спинки, пояс.

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. Вдоль выреза горловины спинки и по низу рукава проложить дополнительную клеевую кромку.
 2. По нижнему срезу полочки между метками проложить строчку с ослабленной верхней нитью и собрать сборку.
 3. Стачать вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. Стачать средний шов спинки. Припуск разутюжить.
 4. Стачать плечевые и боковые срезы жакета. Припуски разутюжить.
 5. Стачать локтевой шов рукава. Разутюжить локтевой шов, Заутюжить низ рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава.
 6. Втачать рукава в пройму по надсечкам, припосаживая окат в верхней части. Притачать подплечники.
 7. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Притачать подкладку к обтачке и подборту.
 8. Притачать подкладку по низу рукава. Жакет и подкладку сложить лицевыми сторонами внутрь, сколоть булавками, совмещая внешние срезы. Обтачать подкладкой по борту, горловине. Вывернуть жакет на лицевую сторону.
 9. Сложить пояса лицевыми сторонами внутрь и обтачать по нижнему срезу и срезу борта. Припуски в углах высечь и вывернуть на лицевую сторону. Притачать внешний пояс к низу жакета, припуск направить вниз. Припуск внутреннего пояса подогнуть внутрь и настрочить в шов.
 10. Обметать петли и пришить пуговицы.
- Поздравляем, жакет готов:)