

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2050 Платье с карманами и круглой горловиной

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния, клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа платья, низа рукава и верхнему срезу кармана – 2 см.



Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Полочка – 1 деталь со сгибом
3. Рукав – 2 детали
4. Карман – 2 детали
5. Обтачка горловины спинки – 4 детали
6. Обтачка горловины полочки – 2 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали обтачек горловины.

2. Стачать вытачки на деталях спинки и полочки. Глубины талиевых вытачек заутюжить к середине, нагрудных – вверх.
3. Притачать обтачку горловины спинки к спинке, заутюжить припуски на обтачку. Притачать обтачку горловины полочки к полочке, заутюжить припуски на обтачку.
4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Обметать карман по контуру. Заутюжить верхний припуск кармана на изнаночную сторону и настрочить. Заутюжить боковые и нижний припуски на изнаночную сторону. Настрочить карман на полочку по разметке.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы внутренних обтачек, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачки с изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, отогнуть обтачку на изнаночную сторону и настрочить в шов притачивания внешней обтачки.
8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
9. Припуск подгибки низа изделия и рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)