

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2054 Платье-халат с короткими рукавами

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; косая бейка (примерная длина указана на лекале полочки); 5 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия, среза борта, среза горловины спинки и полочки, по периметру пояса – 0 см.

Припуск нижнего среза рукава – 2 см.



Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 2 детали
5. Центральная часть полочки – 4 детали
6. Обтачка горловины – 2 детали

7. Рукав – 2 детали

8. Пояс – 2 детали со сгибом

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины – 1 деталь

2. Центральная часть полочки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.

2. Стачать вытачки на верхних частях спинки, заутюжить глубины к середине.

Стачать вытачки на верхних частях полочки, заутюжить глубины талиевых вытачек к середине, нагрудных – вверх.

3. Стачать средний шов верхней и нижней части спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.

4. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

5. Стачать боковые и плечевые срезы, заутюжить припуски на спинку и обметать.

6. Сложить детали обтачки изнаночными сторонами внутрь и скрепить по срезам. Окантовать срез горловины и раскепа косой бейкой. Сложить детали центральной части полочки изнаночными сторонами внутрь и скрепить по срезам. Окантовать срез раскепа и борта косой бейкой. Наложить обтачку на центральную часть полочки и настроить по линии раскепа в шов притачивания косой бейки.

7. Притачать центральную часть и обтачку к основному изделию, припуски заутюжить на основную деталь и обметать. Настроить косую бейку на шов притачивания.

8. Стачать шов рукава, припуски приутюжить и обметать. Втачать рукава в проймы, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
9. Обметать нижний срез рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Окантовать нижний срез изделия косой бейкой.
10. На правой полочке обметать петли, на левой – пришить пуговицы.
11. Сложить детали пояса изнаночными сторонами внутрь и скрепить по срезам. Окантовать пояс по периметру косой бейкой.

Поздравляем, платье готово:)