

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2060 Платье с драпировкой и стройнящим кроем

Ткань: плательные ткани натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;  
потайная молния.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск нижнего среза изделия и низа рукава – 3 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 2 детали
2. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть полочки – 1 деталь
5. Рукав – 2 детали
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали
7. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
2. Обтачка горловины полочки – 1 деталь

#### ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать плечевые и талиевые вытачки на спинке, глубины заутюжить к центру. На обеих деталях спинки с изнаночной стороны продублировать шлицу. Обметать средний срез спинки отдельно на каждой детали. Обметать припуски шлицы. С лицевой стороны наметить линию среднего шва (линию сгиба шлицы). Левую часть заутюжить по линии сгиба шлицы, на правой части заутюжить на изнаночную сторону только припуск правой стороны шлицы (1 см). Детали совместить по среднему шву и скрепить по верхнему срезу шлицы. Стачать средний срез спинки на участке от метки молнии до угла шлицы. Рассечь угол припуска шва шлицы на правой части. Припуски среднего шва разутюжить, припуски шлицы заутюжить и скрепить их машинной строчкой. Втачать молнию.
3. Стачать нагрудные вытачки на верхней части полочки, глубины заутюжить вверх.
4. Заложить и закрепить складки на нижней части полочки (глубины направлены вниз). Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.
5. Притачать к полочке боковую часть, припуски заутюжить к середине и обметать.
6. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь и

обтачать срез горловины. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам, прикрепить к тесьме молнии.

8. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

9. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)