

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2061 Блузон из эластичной ткани с декоративным бантом

Ткань: трикотаж малой или средней степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния, трикотажная клеевая прокладка; декоративный бант.



РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия и рукава – 2 см, средний срез нижней части полочки – 2 см.

Из основной ткани:

1. Полочка – 1 деталь со сгибом
2. Спинка – 2 детали
3. Нижняя часть полочки – 2 детали
4. Нижняя часть спинки – 2 детали
5. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
6. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Совет: детали кроя из трикотажных полотен стачиваются специальной эластичной или узкой зигзагообразной строчкой. Припуск на подгибку настрачивается двойной иглой или на распошивальной машине для сохранения

эластичности. Также можно стачивать детали сразу на 3-х или 4-х ниточном оверлоке. Перед этим срезать припуски до 0,7 см.

ПОШИВ:

1. Продублировать обтачки клеевой прокладкой.
 2. Стачать нагрудные вытачки. Заутюжить глубины вверх.
 3. Стачать верхние и нижние части спинки, припуски обметать и заутюжить вверх. Обметать по отдельности средние срезы спинки, стачать средний срез от метки молнии до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
 4. Обметать средние срезы нижней части полочки, припуски подогнуть внутрь и настрочить на 1,5 см от края. Наложить правую часть на левую и скрепить по верхнему срезу. Притачать нижние части полочки к верхней, припуск обметать и заутюжить вверх.
 5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
 6. Стачать плечевые срезы обтачек горловины, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить обтачку с изделием лицевыми сторонами внутрь. Обтачать срез горловины. Рассечь припуски на закруглениях. Отвернуть обтачку на изнаночную сторону, выправить, приутюжить. Скрепить обтачку с основным изделием по плечевым швам. Прикрепить обтачку к тесьме молнии.
 7. Стачать срез рукава, припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в проймы. Припуски обметать и приутюжить.
 8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
 9. Пришить декоративный бант.
- Поздравляем, блузон готов:)