

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2063 Платье без рукавов с косой застежкой

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 5 пуговиц; одна внутренняя пуговица.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 2 см.

### Из основной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Боковая часть полочки – 2 детали
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхний воротник – 1 деталь
6. Нижний воротник – 1 деталь
7. Подборт – 2 детали
8. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
9. Лацкан – 4 детали



Из клеевой прокладки:

1. Верхний воротник – 1 деталь
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
4. Лацкан – 2 детали

**ПОШИВ:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать рельефные срезы спинки, припуски заутюжить к середине и обметать. Стачать средний шов спинки, припуски заутюжить на левую сторону и обметать.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать боковые и плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта. Обметать внешний срез.
6. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать отлет и уступ воротника. Швы подрезать в углах, вывернуть, выправить и приутюжить воротник. Сложить попарно лацканы и обтачать уступ и внешний срез лацкана. У надсечки уступа рассечь припуск, лацкан вывернуть, выправить и приутюжить. Стачать срез раскепа: верхний воротник с верхним лацканом, нижний воротник с нижним лацканом. Швы разутюжить. Припуски скрепить между собой близко к строчке.
7. Втачать воротник с лацканом в горловину платья.
8. Подборт с обтачкой положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать борт, горловину полочки,

горловину спинки и низ платья. Обтачивание выполняют со стороны полочки. Припуск шва обтачивания борта настроить на подборт. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

9. Подкроить (если нет готовой) косую бейку шириной 4 см и длиной, равной длине проймы + 6 см. Сложить косую бейку вдоль по середине лицевой стороной наружу и приутюжить. Сложить бейку со срезом проймы с лицевой стороны и обтачать. Бейку отогнуть на изнаночную сторону, припуски надсечь и настроить вдоль сгиба на основную деталь. Шов приутюжить.

10. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и настроить.

11. На правой полочке обметать петли, на левой полочке пришить пуговицы. Пришить внутреннюю пуговицу.

Поздравляем, платье готово:)