

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2064 Блузка с высоким воротником и пышным рукавом

Ткань: блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, 9 пуговиц.

**РАСКРОЙ:**



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Полочка – 1 деталь
3. Обтачка разреза – 1 деталь
4. Стойка – 2 детали
5. Рукав – 2 детали
6. Манжета – 4 детали

### Из клеевой прокладки:

1. Обтачка разреза – 1 деталь
2. Стойка – 1 деталь
3. Манжета – 2 детали

## ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Обметать внешний срез обтачки разреза. Сложить обтачку с полочкой лицевыми сторонами внутрь и притачать двумя параллельными строчками на 0,5 см справа и слева от линии разреза. Разрезать полочку и обтачку по линии разреза. На расстоянии 1-1,5 см от конца строчек сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие обтачку вывернуть на изнаночную сторону, края выправить. Закрепить уголок с изнанки двойной обратной строчкой по основанию.
3. Заложить и застрочить складку на полочке с изнаночной стороны на 1,5-2 см по разметке.
4. Стачать нагрудные вытачки, глубины заутюжить вверх.
5. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
6. Сложить детали стойки лицевыми сторонами внутрь и обтачать по внешней стороне и концам, начиная и заканчивая строчку точно у линии втачивания стойки. Припуски на закруглениях рассечь, в уголках высечь, вывернуть стойку на лицевую сторону, приутюжить. Внешнюю стойку втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутренней стойки и настрочить в шов втачивания.
7. По верхней части оката рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. По нижнему срезу рукава проложить строчку с ослабленной нитью и собрать сборку. Обметать по отдельности срезы рукава. Стачать шов рукава от проймы до метки разреза, припуски разутюжить. Настрочить разрез на 0,1 см от сгиба. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

8. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать боковые и нижнюю стороны. Начинать и заканчивать строчку следует точно у размеченной линии шва притачивания манжеты. Вывернуть деталь на лицевую сторону, приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, припуск внутренней стороны манжеты подогнуть внутрь и настроить в шов притачивания внешней манжеты.
9. Низ изделия заутюжить на изнаночную сторону дважды на 1 см и настроить.
10. Обметать петли на стойке, планке, манжетах. Пришить пуговицы.

Поздравляем, блузка готова:)