

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2065 Платье-рубашка с отлетной деталью

Ткань: плотные блузочные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия – 3 см; верхний, средний и нижний припуски отлетной детали и нижний срез манжеты – 1,5 см.



### Из основной ткани:

1. Кокетка спинки – 1 деталь
2. Спинка – 1 деталь со сгибом
3. Полочка – 2 детали
4. Отлетная часть полочки – 1 деталь
5. Воротник – 2 детали
6. Рукав – 2 детали
7. Манжета – 2 детали

## 8. Пояс – 2 детали

### Из клеевой прокладки:

#### 1. Воротник – 1 деталь

### ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой верхний воротник и цельнокроеную планку.
2. Притачать кокетку спинки к спинке. Припуски обметать и заутюжить вверх.
3. Заутюжить припуск планки на изнаночную сторону. Отогнуть цельнокроеную планку полочки на лицевую сторону и обтачать нижний угол. Припуск в уголке подрезать. Обтачать верхний угол до метки, припуск у метки рассечь. Отвернуть планку на изнаночную сторону. Припуск планки настроить по намеченной линии с лицевой стороны.
4. Обметать верхний, средний и нижний срезы отлетной детали. Припуски подогнуть внутрь и настроить. Наложить отлетную деталь на правую полочку и скрепить по срезу проймы и боковому срезу. Далее обрабатывать как одну деталь.
5. Сложить деталь пояса вдоль лицевой стороной внутрь и обтачать по длинной и одной короткой стороне. Пояс вывернуть и приутюжить. Обметать короткий срез пояса. Притачать пояс к отлетной детали.
6. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать боковые срезы, вкладывая пояс в левый боковой шов, припуски заутюжить на спинку и обметать.
7. Сложить верхний воротник с нижним лицом внутрь. Обтачать концы и отлет воротника. Швы подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.

8. Внешний воротник втачать в горловину, подвернуть открытый срез внутреннего воротника и настрочить в шов втачивания.
9. Притачать манжету к низу рукава. Припуск обметать и заутюжить вверх. Стачать срез рукава, припуск обметать и заутюжить на спинку. Втачать рукава в пройму. Припуски обметать и заутюжить к рукаву.
10. Припуск низа и рукава обметать, подогнуть на изнаночную сторону и настрочить.
11. Обметать петли на полочке. Пришить пуговицы согласно петлям.

Поздравляем, платье готово:)