

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы. Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2069 Платье с декоративным лифом

Ткань: трикотаж средней или малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: 1 потайная молния.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу – 3 см.

### Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 4 детали
2. Нижняя часть спинки – 2 детали
3. Верхняя правая часть полочки – 2 детали
4. Верхняя левая часть полочки – 2 детали
5. Нижняя часть полочки – 1 деталь
6. Перемычка – 1 деталь



### ПОШИВ:

1. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней части спинки, глубины заутюжить к центру.
2. Стачать нагрудные вытачки. Глубины заутюжить вверх.

3. Стачать боковые и плечевые срезы верхних частей, припуски разутюжить. Сложить внешние и внутренние части лицевыми сторонами внутрь и обтачать пройму в два приема: сначала пройму полочки, затем пройму спинки. Обтачать вырез горловины и «хвост» до метки. Припуск у метки рассечь. Припуски на закруглениях подрезать, в уголке высечь. Вывернуть детали на лицевую сторону и приутюжить. Далее обрабатывать как одну деталь. Обметать средние срезы спинки по отдельности.
4. Обметать средние срезы нижней части спинки по отдельности. Стачать от метки молнии до низа. Стачать и обметать боковые срезы нижних частей.
5. Перемышку сложить вдоль пополам и стачать продольный срез. Припуски разутюжить, располагая посередине детали. Вывернуть перемышку и приутюжить. Сложить перемышку пополам и притачать к нижней части полочки.
6. Стачать верхнюю и нижнюю части платья, совмещая метки. Припуск обметать и направить вниз.
7. Обметать нижний срез изделия, заутюжить на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.
8. Пропустить «хвост» в перемышку и расправить складки.

Поздравляем, платье готово:)