

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## 2072 Свободное асимметричное платье

Ткань: плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; 6 пуговиц.

### РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, низа рукава – 1,2 см.



### Из основной ткани:

1. Спинка – 1 деталь со сгибом
2. Центральная часть полочки правая – 1 деталь
3. Центральная часть полочки левая – 1 деталь
4. Боковая часть полочки правая – 1 деталь
5. Боковая часть полочки левая – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь
7. Планка – 1 деталь
8. Рукав – 2 детали

9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
11. Подборт левый – 1 деталь

Из клеевой прокладки:

1. Планка – 1 деталь
2. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
3. Обтачка горловины полочки правая – 1 деталь
4. Подборт левый – 1 деталь

**ПОШИВ:**

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях спинки, глубины заутюжить к середине.
3. Стачать рельефные срезы левой и правой части полочки, припуски заутюжить к середине и обметать.
4. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Притачать к обтачке горловины спинки обтачку горловины полочки правую и подборт, припуски разутюжить. Обметать внешний срез. Сложить подборт и обтачки с основным изделием лицевыми сторонами внутрь и обтачать срез горловины и край левого борта. Припуски на закруглении рассечь, в уголке высечь.
6. Деталь планки сложить вдоль по середине лицевой стороной внутрь и обтачать верхний угол. Вывернуть деталь на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Притачать внешнюю сторону к правой полочке, припуск внутренней стороны подвернуть внутрь и настроить в шов притачивания.
7. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу.

8. На нижней части полочки заложить встречную складку. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуск заутюжить вниз и обметать.
9. Стачать боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
10. Припуск нижнего среза рукава обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. Стачать шов рукава, припуски заутюжить на спинку и обметать. Втачать рукава в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.
11. Припуск подгибки низа изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.
12. На планке обметать петли. На левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)