

**ВНИМАНИЕ!** Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

**ВАЖНО!** Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

## **2073 Жакет с большим воротником и заниженной талией**

Ткань: костюмная ткань из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка; подкладка; 4 пуговицы; подплечники, подокатники.

### **РАСКРОЙ:**

Все швы – 1 см. Припуск по низу рукава – 3 см.



### **Из основной ткани:**

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 1 деталь
4. Центральная часть полочки – 2 детали
5. Боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали

9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Верхняя часть подборта – 2 детали
11. Нижняя часть подборта – 2 детали
12. Воротник – 2 детали
13. Листочка – 2 детали

Из подкладочной ткани:

1. Центральная часть спинки – 2 детали
2. Центральная часть полочки – 2 детали
3. Боковая часть спинки – 2 детали
4. Боковая часть полочки – 2 детали
5. Верхняя часть рукава – 2 детали
6. Нижняя часть рукава – 2 детали
7. Нижняя часть полочки – 2 детали
8. Нижняя часть спинки – 1 деталь
9. Большая мешковина – 2 детали
10. Малая мешковина – 2 детали

Из клеевой: центральная часть полочки, обтачка горловины спинки, верхняя часть подборта, нижняя часть подборта, верхний воротник.

**Внимание:** детали подкладки кроются по деталям верха за вычетом ширины подборта и обтачки горловины спинки.

**ПОШИВ:**

1. Продублировать клеевой прокладкой детали.
2. На спинке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0,5 см от шва. Стачать средний срез спинки. Припуски разутюжить. Притачать нижнюю часть спинки. Припуск разутюжить.
3. Наметить место расположения кармана. Заутюжить листочку вдоль по середине изнаночной стороной внутрь. На внутреннюю сторону листочки

настрочить малую мешковину. Притачать листочку к полочке по нижней линии разметки кармана. Притачать большую мешковину к полочке по верхней линии разметки кармана. Концы строчек заканчивают у коротких линий разметки. Прорезать вход в карман. На расстоянии 1-1,5 см от конца кармана сделать наклонные разрезы. Через полученное отверстие вывернуть листочку и большую мешковину на изнаночную сторону. Закрепить концы кармана с изнанки двойной обратной строчкой по основанию углов. Стачать срезы мешковин.

4. На полочке стачать рельефные срезы. Припуски заутюжить к центру. Проложить отделочную строчку на 0,5 см вдоль шва. Притачать нижнюю часть полочки в два этапа. От края борта до метки петли и от метки петли до бокового среза. Припуск разутюжить.

5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Швы в углах подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить. Проложить отделочную строчку вдоль воротника на 0,5 см от края. Втачать воротник в горловину.

6. Стачать и разутюжить плечевые и боковые срезы жакета.

7. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Припуск низа заутюжить внутрь. Втачать рукава в пройму по надсечкам. Втачать подплечники, пришить подокатники.

8. Стачать детали подборта в два этапа. От края борта до метки петли и от метки петли до внутреннего среза. Припуски разутюжить.

9. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подборта.

10. На деталях кроя из подкладочной ткани стачать швы и втачать рукава, оставляя отверстие в переднем правом шве рукава. Притачать подкладку к подбортам и обтачке.

11. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта, по низу и по горловине. Притачать подкладку к низу рукава. Вывернуть жакет через отверстие. Скрепить припуски полочки и подбортов, формируя петлю. Скрепить между собой припуски талиевых швов. Зашить отверстие в рукаве.

12. На правой полочке обметать петли, а на левой полочке пришить пуговицы.

Поздравляем, жакет готов:)