

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2074 Платье А-силуэта с рукавами фонарик

Ткань: плотные плательные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, подкладочная ткань, потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск на подгибку низа изделия – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

Из подкладочной ткани:



1. Верхняя центральная часть спинки – 2 детали
2. Верхняя боковая часть спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
5. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 2 детали
7. Рукав – 2 детали

Детали кроя из подкладочной ткани, за исключением рукава, кроются по лекалам верха.

ПОШИВ:

1. Проложить клеевую кромку шириной 1.5 см вдоль срезов горловины спинки и полочки, вдоль среднего среза нижней части полочки, вдоль нижнего среза спинки и полочки.
2. Стачать рельефные срезы верхней части спинки, припуски разутюжить. Стачать рельефные срезы верхней части полочки, припуски разутюжить.
3. Стачать боковые и плечевые срезы верхней части, припуски разутюжить.
4. Стачать боковые срезы нижней части изделия, припуски разутюжить.
5. Стачать детали подкладки аналогично деталям верха. Сложить подкладку с верхней частью платья лицевыми сторонами внутрь и обтачать горловину спинки и передний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить подкладку с основной деталью по нижнему срезу, среднему срезу спинки и срезу проймы. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины, и скрепить по нижнему срезу.
6. Сложить подкладку с нижней частью платья и обтачать передний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить подкладку с основной деталью по верхнему, нижнему срезу и среднему срезу

спинки. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины, и скрепить по верхнему срезу.

7. Стачать верхнюю и нижнюю части изделия, припуски заутюжить вверх и обметать.

8. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.

9. Заложить и застрочить встречные складки на детали рукава. Стачать шов рукава, припуски разутюжить. Проложить по верхнему срезу строчку с ослабленной нитью и собрать сборку.

10. Стачать шов рукава на детали подкладки, припуски разутюжить. Сложить подкладку с рукавом лицевыми сторонами внутрь и обтачать нижний срез. Вывернуть детали на лицевую сторону, выправить, приутюжить. Скрепить подкладку с основной деталью по срезу оката и обрабатывать далее, как одну деталь.

11. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.

12. Нижний срез изделия обметать, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить. По низу рукава проложить отделочно – закрепляющую строчку на 0,7 см от края.

Поздравляем, платье готово:)