

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2075 Приталенное платье с накладными карманами

Ткань: платьевые ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка;
потайная молния; 7 пуговиц.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск на подгибку низа изделия – 3 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Верхняя центральная часть полочки – 2 детали
3. Верхняя боковая часть полочки – 2 детали
4. Воротник – 2 детали
5. Нижняя часть спинки - 2 детали
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали



9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
10. Подборт – 2 детали
11. Карман – 2 детали
12. Клапан – 4 детали
13. Манжета – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Центральная часть полочки – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Воротник – 1 деталь
4. Обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. Манжета – 2 детали
6. Клапан – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать клеевой прокладкой детали. А также продублировать участок нижней части спинки около метки разреза.
2. Стачать вытачки на верхней и нижней частях спинки, глубины заутюжить к центру. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки. Припуски обметать и заутюжить вниз. Обметать по отдельности средние срезы спинки. Стачать средний срез спинки от верха до метки молнии и от второй метки молнии до метки разреза. Припуски разутюжить. Втачать молнию. Проложить закрепляющую строчку вдоль разреза на 0,2 см от края.
3. Стачать рельефные срезы полочки, припуски обметать и заутюжить к центру. Стачать вытачки на нижней части полочки, глубины заутюжить к центру.
4. Стачать плечевые срезы платья, припуски обметать и разутюжить.
5. Сложить верхний воротник с нижним и обтачать по концам и отлету. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Швы в углах подрезать, у метки рассечь. Воротник вывернуть, выправить и

приутюжить.

6. Стачать плечевые срезы подбортов и обтачки горловины спинки, припуски разутюжить. Обметать внешний срез.

7. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта и лацкана. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах. Припуск на шов обтачивания борта настроить: на участке застежки – на подборт, на участке отворотов – на борт полочки. Строчку располагают на расстоянии 0,2 см от шва. Борта вывернуть, швы выправить.

8. Втачать нижний воротник в горловину основного изделия, а верхний воротник в срез горловины обтачки спинки и подбортов. Припуски швов втачивания воротников разутюжить и скрепить близко к швам.

9. Сложить детали клапанов лицевыми сторонами внутрь и обтачать по боковым и нижней стороне. Припуски высечь, клапан вывернуть и приутюжить. Обметать деталь кармана по контуру. Верхний срез подогнуть внутрь и настроить. Заутюжить припуски кармана на изнаночную сторону. Наложить карман на нижнюю часть полочки и настроить. Притачать клапан к полочке по верхней линии разметки кармана(обработанный срез направлен к горловине).

10. Наложить правую полочку на левую, совмещая линии середины и скрепить по нижнему срезу. Притачать нижнюю часть полочки к верхней части. Припуск обметать и заутюжить вниз.

11. Стачать боковые срезы. Припуски обметать и заутюжить на спинку.

12. Стачать и разутюжить локтевой шов рукава. Припуски обметать. Стачать и разутюжить передний шов рукава. Припуски обметать. Втачать рукав в пройму, обметать припуски.

13. Обметать нижний срез изделия. Припуски подогнуть на изнаночную сторону и подшить потайными стежками.

14. Сложить детали манжеты лицевыми сторонами внутрь и обтачать длинную и короткие стороны, строчку начинать и заканчивать строго у намеченной линии притачивания манжеты. Уголки подрезать, манжету вывернуть и приутюжить. Притачать внешнюю сторону манжеты к рукаву, совмещая метку с передним швом. Припуск внутренней стороны подогнуть внутрь и притачать в шов притачивания. Отогнуть манжету вверх.

15. Обметать петли на полочке и клапанах. Пришить пуговицы.

Поздравляем, платье готово:)