

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали.

При стачивании деталей обращайтесь внимание на надсечки – они должны совпадать.

2078 Платье со складками и длинными рукавами

Ткань: платьельные ткани из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: клеевая прокладка, потайная молния.

РАСКРОЙ:

Припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см, остальные швы – 1 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 2 детали
5. Пояс полочки – 1 деталь
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Рукав – 2 детали
8. Воротник – 4 детали
9. Подборт – 2 детали
10. Обтачка горловины спинки – 2 детали



Из клеевой прокладки:

1. Воротник – 2 детали
2. Подборт – 2 детали
3. Обтачка горловины спинки – 2 детали

ПОШИВ:

1. Продублировать детали клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней части спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.
3. Заложить и закрепить встречные складки на нижней части спинки. Стачать верхнюю и нижнюю части спинки, припуски заутюжить вверх и обметать.
4. Обметать средние срезы спинки отдельно на каждой детали. Стачать средний срез от надсечки под молнию до низа, припуски разутюжить. Втачать молнию.
5. Стачать вытачки на деталях верхней части полочки, глубины заутюжить к середине.
6. Сложить детали воротника лицевыми сторонами внутрь и обтачать по концам, отлету и среднему срезу. Строчку начинать и заканчивать строго у размеченной линии шва втачивания воротника. Припуски в углах подрезать. Воротник вывернуть, выправить и приутюжить.
7. Стачать плечевые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и подбортов. Обметать внешний срез.
8. Подборт положить на лицевую сторону полочки лицевой стороной вниз, сколоть булавками и обтачать вдоль борта. Обтачивание выполняют вверх до надсечки, определяющей конец втачивания воротника. Подрезать швы в углах.

Борта вывернуть, швы выправить.

9. Втачать нижний воротник в горловину платья, а верхний воротник в горловину обтачки спинки и подборта. Припуски швов втачивания воротника рассечь, разутюжить и скрепить близко к швам. Скрепит обтачку с основным изделием по плечевым швам, прикрепить к тесьме молнии.

10. Наложить правую полочку на левую и скрепить по нижнему срезу. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать.

11. Заложить и закрепить встречные складки на нижней части полочки. Стачать верхнюю и нижнюю части полочки, припуски заутюжить вверх и обметать.

12. Стачать боковые швы, припуски заутюжить на спинку и обметать.

13. Стачать шов рукава, припуски заутюжить и обметать. Втачать рукав в пройму, совмещая надсечки, припуски приутюжить и обметать.

14. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)