

ВНИМАНИЕ! Если на лекалах двойной контур, то лекала даны с припусками на швы (1 см). Если контур одинарный, то лекала даны без припусков на швы.

Все надписи на выкройках сделаны на лицевой стороне.

ВАЖНО! Прежде всего распечатайте бумажные выкройки и разложите их на ширину ткани (ширина ткани может быть от 90 см до 150 см), чтобы выяснить, сколько материала вам потребуется. Не забудьте учесть парные и симметричные детали. При стачивании деталей обращайте внимание на надсечки – они должны совпадать.

2081 Платье с декоративным рукавом и широким поясом

Ткань: трикотаж малой степени растяжимости из натуральных или смесовых волокон.

Другие материалы: потайная молния; клеевая прокладка.

РАСКРОЙ:

Все швы – 1 см. Припуск по низу изделия и низу рукава – 2 см.

Из основной ткани:

1. Верхняя часть спинки – 2 детали
2. Пояс спинки – 2 детали
3. Нижняя часть спинки – 2 детали
4. Верхняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
5. Пояс полочки – 1 деталь со сгибом
6. Нижняя часть полочки – 1 деталь со сгибом
7. Верхняя часть рукава – 2 детали
8. Нижняя часть рукава – 2 детали
9. Обтачка горловины полочки – 1 деталь
10. Обтачка горловины спинки – 2 детали

Из клеевой прокладки:

1. Обтачка горловины спинки – 2 детали
1. Обтачка горловины полочки – 1 деталь



ПОШИВ:

1. Продублировать обтачки клеевой прокладкой.
2. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней частей спинки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс спинки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть спинки к поясу, припуски обметать и заутюжить на пояс. Обметать средние срезы по отдельности. Стачать средние срезы от метки молнии до низа. Припуски разутюжить, приутюживая разрез под молнию. Втачать молнию.
3. Стачать вытачки на деталях верхней и нижней частях полочки, глубины заутюжить к середине. Притачать пояс полочки к верхней части, припуски заутюжить на пояс и обметать. Притачать нижнюю часть полочки к поясу, припуски обметать и заутюжить на пояс.
4. Стачать плечевые и боковые срезы, припуски заутюжить на спинку и обметать.
5. Стачать и разутюжить плечевые срезы обтачки горловины спинки и полочки. Обметать внешний срез.
6. Наложить обтачку горловины на лицевую сторону платья и обтачать срез горловины. Припуски рассечь, обвернуть обтачку на изнаночную сторону и приутюжить. Прикрепить средние срезы обтачек к тесьме молнии.
7. Заложить встречную складку на нижней части рукава. Скрепить складку по верхнему срезу. Стачать верхнюю и нижнюю части рукава. Припуски обметать и заутюжить вверх. Стачать срез рукава. Припуски обметать и заутюжить на заднюю часть. Втачать рукава в проймы, припуски приутюжить и обметать.
8. Обметать нижний срез изделия и рукава, заутюжить на изнаночную сторону и настрочить.

Поздравляем, платье готово:)